


USER CLUB
USER CLUB
E R E M E R H A V E N
und Colour-Genie

CLUB-INFO
CLUB-INFO
CLUB-INFO



HACKTORY DOS 2.3 C
G-DOS 2.1b * modif.
1984 durch
Arnulf Sopp

NEWDOS/80

APPARAT, INC.
VERSION 2.0
Genie II

Genie DOS 2.1b

BAYERNDOS

Spieß, INC.
d'Nummer is 2.B
Schenie zwaa

3. JAHRG. | 10. AUSG | 1985

Red.: Peter Spieß, Trugenhofenerstr. 27, 8859 Rennertshofen 1
* Sortiert von: Edeltraud *** Auflage: 085 Exempl. *****

Inhalt

I	INTERNES VOM BETREUER
1-3	DATENSCHUTZ v. A. SCHMID
4-5	UNTERSCHIED ZWISCHEN ' UND ? v. J. SEELMANN-EGGEBERT
6	COMPUTER-VIREN ENTDECKT v. H. THÖNNIBEN
7-9	MINI - RAM - FLOPPY v. A. SOPP
10-12	HORST WEIKAMP STELLT SICH VOR
13-14	SELBSTBAU-BANKER v. O. THUN
15-18	WIE WERDEN BASIC-PROGRAMME ABGESPEICHERT ? v. A. SANZ
19-20	EINFACHER GRAFIKAUSDRUCK v. J. SEELMANN-EGGEBERT
* 21-22	SUBROUTINEN IM NEWDOS80
23-24	DISKETTEN AUFLISTUNG; EIN BASIC-PROGRAMM v. H. THÖNNIBEN
25--	COLOUR-GENIE-ECKE

* DIESER ARTIKEL STAMMT VOM TRS80-USER-CLUB MÜNCHEN

IN ALLERLETZTER MINUTE:
II UMFRAGE AN ALLE EPSON-LEUTE v. KAJOTT

**ACHTUNG: KOPIEREN UND WEITERGEBEN VON GEKAUFTER
SOFTWARE IST STRAFBAR !!!**

80-Zeichen-Karte f. Genie 1,2,2s
TRS80M1 u. CG; 80*25, 8 Zeichen-
sätze, voll CP/M2.2, Banker ein-
gebaut. 225,-DM Clubpreis:
215,-DM (mind. Abnahme 6 St. im Club).
Info bei P. Spieß
CP/M2.2 ca. 385,-DM

H.-P. Schmid hat einen neuen Club!

Vor ein paar Tagen bekam ich einen Fragebogen von Herrn Dr. med. Friedrich Lücke
Deisterallee 14 A
3250 Hameln 1,
der offenbar den Zweck verfolgte, die gemeinsame Hard- und Softbasis der Mitglieder des Hamburger TRS-80- und VG-User-Clubs herauszufinden. Merkwürdig daran war lediglich, daß ich von diesem Club nie gehört habe und höchstens in Abwesenheit und Unkenntnis zur Mitgliedschaft verurteilt worden sein kann. Daß der Club keine Beiträge erhebt, machte mich ebenfalls stutzig, denn wer spendiert das Porto und die Kopierkosten für Infos usw.? Also bat ich Herrn Dr. Lücke um Aufklärung und kriegte einen offensichtlich für viele Empfänger konzipierten Formbrief, der folgendes aufdeckte: Zwei weitere Adressaten (die geantwortet hatten; wer weiß wer noch alles!) kannten den Club überhaupt nicht. Das wirft ein deutliches Licht auf die "Mitglieder"-Verwaltung dieses Clubs. Herr Dr. Lücke weiß nicht, wer für die Mitgliederliste verantwortlich ist!!! Ist der Boß des Clubs der Große Unbekannte?

Nein, es ist ein allzu Bekannter, glaube ich: Mit dem Formbrief kam auch eine Mitgliederliste (mit einigen Streichungen, versteht sich, denn sie enthielt auch Leute wie unsereinen).

Hans-Peter Schmid ist dort Mitglied!

Die vielen Merkwürdigkeiten lassen einen interessanten Schluß zu: Sollte der bekannte Jäger von Raubkopierern, der nur so Geld für die von ihm vertriebenen Programme erlangen kann, wieder mal einen Club gegründet haben? Wenn man dann den Kreis der Mitglieder scheinbar durch ein paar Ahnungslose künstlich erweitert, erweitert man damit auch die Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Denn irgendwer wird schon so unvorsichtig sein, Software mit ihm oder einem seiner Helfer zu tauschen.

Herr Lücke hatte vor meiner Antwort an ihn wahrscheinlich keine Ahnung, in welcher prominenter Gesellschaft er sich befindet, sonst hätte er mir nicht ausgerechnet ein solches Intimum wie die Liste der Mitglieder geschickt. Er ist demnach wohl kaum zu zeihen. Ebenso wenig sind es die Mitglieder, die gleichzeitig zu unserem Club gehören. Überhaupt ist der Hamburger Club - von ihm gegründet oder vielleicht auch nicht - wohl nur ein willkommenes Werkzeug für Schmid, ansonsten aber vermutlich ein Haufen von netten Kollegen wie wir, mit Zielen wie den unseren. Zu warnen ist deshalb nicht vor Dr. Lücke, auch nicht vor dem Club schlechthin, aber davor, den Fragebogen auszufüllen, wo es um die Software geht. Und vor allem davor, mit Angehörigen dieses Clubs Programme zu tauschen, die man nicht selber geschrieben hat.


Seien wir mal ehrlich; fast jeder von uns kennt einen, der einen kennt, der schon einmal etwas raubkopiert hat. Wahrscheinlich ist Gervatter Schmid sogar formaljuristisch im Recht. Also haben wir genug Anlaß, auf den Fragebogen gar nicht erst zu reagieren. Schon gar nicht mit einem "geklauten" NEWSSCRIPT, das Schmid vertreibt.

Arnulf Sopp

SONDERBEILAGE

AUF GRUND VERGANGENER VORFÄLLE HABE ICH DIESEN ARTIKEL DER WICHTIGKEIT WEGEN VORGEZOGEN. ICH BITTE UM BEACHTUNG !

Internes
vom
Betreuer



INTERNES VOM BETREUER

IM LETZTEN CLUBINFO HATTE ICH SCHON DARAUF AUFMERKSAM GEMACHT, DAß ICH DIE BETREUUNG UNSERES CLUB'S ZUM 01.01.1986 AUS BERUFLICHEN GRÜNDEN ABGEBEN MUß. RALF FOLKERTS HAT SICH BEI MIR GEMELDET UND WÜRDE DAS AMT DES BETREUERS WEITERFÜHREN.

ANSCHRIFT UND BANKVERBINDUNG DES GENIE/TRS80 USER-CLUB BREMERHAVEN:

PETER SPIEB
TRUGENHOFENERSTR. 27
8859 RENNERTSHOFEN 1

RAIFFEISENBANK RENNERTSHOFEN
BLZ: 721 697 55
KONTO-Nr.: 1000 1940 2

GEBURSTAGSECKE IM OKTOBER

THILO BRAKE
WALDEMAR GRUNDMANN
FRIEDRICH HORN
OTHMAR STARK

WOLFGANG FREY
WILHELM HEMME
THEODOR SCHARNHÖLZ
HORST WEIKAMP

DIE BESTEN GLÜCKWÜNSCHE IM NEUEN LEBENSJAHR !

ALS NEUES CLUBMITGLIED BEGRÜßE ICH MARGIT SCHIEGL. SEIT SEHR LANGER ZEIT HAT WIEDER EINMAL EINE DAME UM AUFNAHME IN UNSERER RUNDE GEBETEN. HERZLICH WILLKOMMEN !

I
10/85

Umfrage an alle EPSON-Leute !

Für die Drucker EPSON ...80 (MX, RX usw.) kann ich bei r&r-Elektronik, Heidelberg, Farbbänder für nur DM 13.45 bekommen; allerdings erst bei Abnahme von mindestens 10 Stück. Wer interessiert ist, schreibe mir dies schnellstens (z.B. per Postkarte). Dies ist noch keine Bestellung! Wenn mind. 10 Stück beisammen sind, werde ich die Betreffenden unterrichten. Die Sammelbestellung nehme ich vor, sobald alle Bestellungen mitsamt dem genannten Betrag + Porto (z.B. per Scheck) bei mir eingegangen sind (mit dem Vorlegen habe ich trübe Erfahrungen...)

Anm. Bestellungen für 3 Farbbänder liegen bereits vor.

Anschrift: siehe unten

Frage Nr. 1:

Von allerlei Lumpen möchte ich selten was wissen (es sei denn, ich hätte Langeweile) -

doch von den "LUMPS" möchte ich alles wissen!

Noch fand ich keine saubere Auskunft; gute Lehrbücher gibt es kaum!

WER, Ihr lieben Clubkameraden, erklärt mir hingebungsvoll und geduldig das "WIE", "WO" und "WAS" eines "LUMP" ? Vor allem seine Nutzenanwendung ??

Der Kerl - nein; der/die/das LUMP ist ja nicht immer mit dem Track (der Spur) auf der Diskette identisch. Soviel habe ich immerhin schon mitbekommen.

Zeichnerische Ergänzungen der Erläuterung sind mir besonders willkommen!

* * * Der Erste, dessen Erläuterung ich nicht nur ver=* * *
* * * stehe, sondern auch begreife, erhält von mir * * *
* * * eine 5.25-Zoll-Diskette zum Nulltarif! * * *

(Anschrift s.u.)

Frage Nr. 2:

Noch einmal: V I S I C A L C !

Version VC3 besitzt gegenüber der ersten Version zusätzliche Befehle und belegt dadurch 10 KB mehr Speicher bzw. nach der Verbesserung durch Othmar Stark immer noch 4 KB mehr als vorher. (Neue Befehle u.a.: IF, AND, OR, NOT, TRUE, FALSE.) Wer leiht mir kurzfristig das Handbuch oder auch nur die Seiten daraus, in denen diese Befehle erklärt sind oder ihre Syntax beschrieben ist, zum Kopieren? (Schonendste Behandlung wird zugesagt. Marginalien werden - auch bei scheußlichsten Umtrieben des Sprach- und Druckfehlerteufels - tunlichst vermieden...Portofreie ^{zurück} Rücksendung versteht sich ohnehin !)

KaJot

Hier die Anschrift: K.-J.Mühlenbein, Am Mönchgarten 28, 6940 Weinheim

II

10/85

Datenschutz

Ein paar Gedanken zum Thema Datenschutz, oder:
Wie kann man seine Briefe vor neugierigen Mitmenschen schützen ?

Die einfachste Art einen Text zu codieren, ist die, die Buchstaben z.B. in Zahlen umzuwandeln.

D I E S I S T E I N T E S T T E X T
68 73 69 83 73 83 84 69 73 78 84 69 83 84 84 69 88 84

Wer aber weiß, wie häufig die einzelnen Buchstaben durchschnittlich in einem Text vorkommen, kann sich wohl relativ einfach ausrechnen, wie die Zuordnung lautet.

Kluge Leute sind dann auf die Idee gekommen, das ganze etwas schwieriger zu machen: man bringt die Zahlen etwas durcheinander.

Meistens wird dazu ein Schlüsselwort verwendet, dessen Buchstaben auch in Zahlen umgewandelt und dann zu den ursprünglichen Zahlen addiert werden.

Das könnte dann so aussehen:

Schlüsselwort: GENIE (71,69,78,73,69)
139 142 147 156 142 154 153 147 146 147 155 138 161 157 153 140
157 162
(hoffentlich stimmt's)

Sieht schon schon besser aus.

Das Dumme an der Sache ist nur, daß der Versatz sich nach fünf Stellen immer wiederholt. Also doch nicht so gut.

Lösung: längeres Schlüsselwort

Problem: Schreibkrampf und Gedächtnisschwäche

Woher kann man nun ein (beliebig) langes Schlüsselwort nehmen, das aber ohne große Mühe eingetippt werden kann ?

Praktischerweise ist dieses 'Wörtchen' schon in unserem Rechner eingebaut: der 'Zufallsgenerator'.

Wie die Anführungszeichen schon andeuten ist dieses Ding nämlich nicht so zufällig, wie es sein möchte. Wie ich im letzten Info gesagt habe, kann man ihn mit drei POKEs an die Kette legen.

Wenn man in 16554, 16555 und 16556 feste Werte POKEd, erhält man bei RND(0) immer die gleichen Zahlen !

Damit hätten wir auch unser 'Schlüsselwort': drei Zahlen

Mit dem folgenden Programm kann man seine Texte auf der Disk meiner Meinung nach sehr wirkungsvoll codieren. Der Trick besteht darin, den Wertebereich der Buchstaben und Zahlen (32-127, Satzzeichen und Umlaute o.ä. werden also auch verdaut) auf den Bereich von 32-254 auszudehnen, wobei die Zuordnung aber nur pseudozufällig, also reproduzierbar ist.

Wenn man nach dem weiter oben beschriebenen Verfahren vorgegangen ist und das Codewort bekannt ist, kann jeder den Text leicht entschlüsseln. Mit dem 'Zufallsprinzip' ist das aber nicht oder nur sehr schwer möglich, da man weder aus den Codewerten, noch aus dem vorangegangenen Text auf die weiteren Zahlen schließen kann (vor allem, wenn eine selbstgestrickter Zufallsgenerator verwendet wurde), wenn man nicht gerade einen Hellseher in der Verwandtschaft hat.

Das vorliegende Prorammm liest einen Text (/TXT) von der Diskette ein, verschlüsselt ihn und schreibt ihn dann mit demselben Namen wieder zurück.

```
100 ' Textverschlüsselung
102 '
104 ' Alexander Schmid 18.07.85
106 ' St. Cajetan Str. 38/VII
108 ' 8000 München 80
110 '
120 CLS
130 CLEAR 20000: DIM A$(500)
140 DEFINT A-Z
150 '
160 INPUT "(V)erschlüsseln oder (E)ntschlüsseln "; F$
170 IF INSTR("VvEe", F$) = 0 GOTO 160
180 '
190 PRINT: INPUT "Name des Files "; N$
200 IF INSTR(N$, "/") = 0 LET N$ = N$ + "/TXT"
    ELSE IF INSTR(N$, "TXT") = 0 AND INSTR(N$, "txt") = 0
        CLS: PRINT "Falscher Filetyp!" STRING$(5, 7): GOTO 190
210 PRINT: PRINT "Lese File " N$ " ein.": PRINT
220 '
230 Z = 1
240 OPEN "I", 1, N$
250 LINEINPUT #1, A$(Z): IF NOT EOF(1) LET Z = Z + 1: GOTO 250
260 CLOSE
500 '
510 ' * Bearbeitung *
520 '
530 PRINT "6-stellige Codezahl XXXXXX" STRING$(6, 24) CHR$(14);
540 C$ = "": L = 0
550 A$ = INKEY$: IF A$ = "" GOTO 550
560 IF A$ < CHR$(32) AND A$ <> CHR$(8) GOTO 550
570 IF A$ = CHR$(8) IF L > 0 LET C$ = LEFT$(C$, LEN(C$) - 1): L = L - 1:
    PRINT "X" CHR$(24) CHR$(24);: GOTO 550 ELSE 550
580 IF A$ > CHR$(31) LET L = L + 1: C$ = C$ + A$: IF L < 6 PRINT CHR$(25);:
    GOTO 550
585 PRINT CHR$(15)
590 '
600 POKE 16554, VAL(LEFT$(C$, 2))
610 POKE 16555, VAL(MID$(C$, 3, 2))
620 POKE 16556, VAL(RIGHT$(C$, 2))
630 '
640 PRINT: PRINT "Bearbeitung läuft": PRINT
650 '
660 IF F$ = "E" OR F$ = "e" GOTO 2030
1000 '
1010 ' * Verschlüsseln *
1020 '
1030 FOR M = 1 TO Z
1040 FOR N = 1 TO LEN(A$(M))
1050 IF LEN(A$(M)) = 0 GOTO 1080
1060 A = ASC(MID$(A$(M), N, 1)): GOSUB 3010
1070 IF A < 128 THEN MID$(A$(M), N, 1) = CHR$(A + R)
1080 NEXT
1090 NEXT
1100 OPEN "O", 1, N$
1110 FOR N = 1 TO Z: PRINT #1, A$(N): NEXT
1120 CLOSE
1130 END
```

```

2000 :
2010 :   Entschlüsseln
2020 :
2030 FOR M=1 TO Z
2040   FOR N=1 TO LEN(A$(M))
2050     IF LEN(A$(M))=0 GOTO 2080
2060     A=ASC(MID$(A$(M),N,1)):GOSUB 3010
2070     IF A<255 THEN MID$(A$(M),N,1)=CHR$(A-R)
2080   NEXT
2090 NEXT
2100 FOR N=1 TO Z:PRINT A$(N):NEXT
2110 OPEN"O",1,N$
2120 FOR N=1 TO Z:PRINT#1,A$(N):NEXT
2130 CLOSE
2140 END
2150 :
3000 :   Hier Zufallsgenerator (Wertbereich 0-127)
3005 :
3010 R=RND(127)
3020 RETURN

```

Es würde mich sehr interessieren, ob es jemandem gelingt, den Text zu entschlüsseln, den ich mit auf die Diskette schreibe. (Natürlich kann es jeder auch mit einem eigenen Text versuchen)

Wer also krumme Finger hat oder gerne Rätsel löst, der soll mir eine Diskette schicken.

Viel Spaß beim Ausprobieren

Alexander Schmid

noch eine echte FREAK-Frage: (von KaJott) *Anm.d.*
Trotz vorhandener Treiber oder Hilfsprogramme (wie sie sich *R.*
auch schon in der INFO fanden) schaffe ich es nicht, eine
PIXEL-Grafik vom Bildschirm auf meinen EPSON RX80 zu bekommen.
Er druckt stattdessen Kursivzeichen; das ist nämlich sein
Zeichensatz unter ASCII 128-255. Daher bringt auch die Addition
von 128 oder 64 oder so zum ASCII-Wert nichts, ebenfalls nicht 'JKL'.
Was muß ich da machen? (Auf keinen Fall auf dem schwer erreich-
baren Mäuseklavier spielen!)

Wie bringt man die Grafik von "TSCRIPTS/GRA" zu
Papier (ohne JKL) ?

auch von KaJott

3
10/85

Es gibt im Basic für zwei Befehle Abkürzungen. Gemeint sind PRINT (bzw. '?') und REM (bzw. ',').

Man kann ohne Beeinträchtigung der Funktionsweise eines Basicprogrammes anstatt PRINT ein '?' und anstatt REM ein ',' eintippen. Das Programm wird immer noch einwandfrei funktionieren.

Und trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden "Kurzbefehlen" (außer der Funktion) :

Gibt man bei der Programmeingabe anstatt PRINT ein Fragezeichen ein, so erscheint dennoch beim Listen des Programmes das Wort "PRINT" und nicht das eingegebene Fragezeichen. Bei dem Hochkomma (') für REM wird hingegen nichts verändert. Wird einmal ein Hochkomma eingetippt, so bleibt ein Hochkomma im Programm stehen, bis es gelöscht oder verändert wird. Auch ein eingegebenes REM bleibt als REM erhalten.

Der Grund dafür liegt darin, daß der Interpreter diese beiden Abkürzungen unterschiedlich behandelt.

Nach der Eingabe der Programmzeile in den Buffer wird ein Unterprogramm zur Umwandlung des Textes in den Zwischencode (Befehlswörter werden in Token umgewandelt) aufgerufen. Dort sind auch die Programmteile, die das Fragezeichen und das Hochkomma behandeln.

Ab der Adresse 1BE4H steht der Teil für das "?" :

```

CP      3FH
LD      A,B2H
JP      Z,1C5BH
    
```

Zuerst wird geprüft, ob überhaupt ein Fragezeichen vorliegt (Zeichen wurde vorher in den Akku geladen). Wenn ja, dann wird das Zeroflag gesetzt. Danach wird der Akku mit B2H, dem Token für PRINT, geladen. Dieses kann in jedem Fall (ob Fragezeichen oder nicht) gemacht werden, da für den Fall, daß kein Fragezeichen im Akku ist, der Akku neu belegt wird. Nach dem Ladevorgang erfolgt ein Sprung falls, daß das Zeroflag gesetzt ist d.h. daß im Akku der ASCII-Wert des Fragezeichens ist. Das Programm verzweigt bei "zero" zu der Routine, die PRINT Token abspeichert. Dadurch, daß auch das Fragezeichen als PRINT Token abgespeichert wird, kann beim Listen nicht mehr unterschieden werden, ob nun ein "?" oder ein "PRINT" eingegeben wurde und folglich wird alles als "PRINT" gelistet.

Bei dem Hochkomma sieht die ganze Sache etwas schwieriger aus. Der Teil, der dieses Problem behandelt, steht ab Adresse 1C4AH :

```

CP      FBH
JR      NZ,1C5AH
LD      (HL),3AH
INC     HL
LD      B,93H
LD      (HL),B
INC     HL
.
.
JR      1C77H
    
```

An dieser Stelle ist schon das entsprechende Token im Akku. Zuerst wird wieder durch einen Vergleich geprüft, ob überhaupt das Hochkommatoken im Akku ist. Falls dies nicht der Fall ist, verzweigt das Programm. Ansonsten wird erst einmal durch ein LD (HL),3A ein Doppelpunkt in den Zwischencode gebracht und der Zeiger um eins erhöht. Dann wird das Token für REM in das B-Register geladen und im Zwischencode abgespeichert. Nach dem Erhöhen des Zeigers erfolgt (einige

Befehle später) ein Sprung zur Adresse 1C77H, wo dann zuerst das Token für den Hochpfeil (!) und dann der nachfolgende Text im Zwischencode abgelegt wird.

D.h. Ein Hochkomma als REM-Ersatz wird als ein Doppelpunkt gefolgt von einem REM Token gefolgt von einem Hochpfeil Token abgespeichert. Folglich muß in einem Basicprogramm vor einem Hochkomma-Kommentar kein Doppelpunkt stehen (er darf aber). Bei der Ausgabe jedoch wird ein eingegebenes Hochkomma als Hochkomma ausgegeben. Denn beim Listen wird das vorhergehende ":REM" (vergleiche auch LIST-Routine ab 2B2EH) aus dem Buffer für die Ausgabe erst gelöscht, bevor das Hochkomma hineingeschrieben wird. Als Beispiel ist noch der Hexdump des folgenden Basicprogrammes abgebildet :

```
10 REM Kommentar 1
20 ' Kommentar 2
30 PRINT"Ende"'Kommentar 3
```

Jörg Seelmann-Eggebert

Token für REM

#D6A46

6A46:	58	6A	0A	00	93	20	4B	6F	6D	6D	65	6E	74	61	72	20
6A56:	31	00	6C	6A	14	00	<u>3A</u>	<u>93</u>	<u>FB</u>	20	4B	6F	6D	6D	65	6E
6A66:	74	61	72	20	32	00	B6	6A	1E	00	B2	22	45	6E	64	65
6A76:	22	<u>3A</u>	<u>93</u>	<u>FB</u>	4B	6F	6D	6D	65	6E	74	61	72	20	33	00
6A86:	00	00	04	3C	ED	5B	2D	40	D5	2A	2D	40	EB	B7	ED	52
6A96:	7D	32	52	40	E7	ED	43	00	3C	3E	5D	32	02	3C	D1	3E
6AA6:	0C	01	00	8F	CD	09	5D	EB	11	8E	6A	D5	F5	3A	1C	40
6AB6:	FE	04	11	DF	6A	28	03	11	C7	6A	F1	CD	26	5A	C3	9B
6AC6:	6E	50	8C	6F	47	B8	6F	4C	15	6F	2B	FC	6F	2D	01	70

Bytefolge für ' (Hochkomma) ist unterstrichen

DISKETTENANGEBOT: MARKENDISKETTE DISKY 1d Stück 2,90 DM
BESTELLUNGEN BEI PETER SPIEB

NICK BINNS SUCHT DRINGEN EIN DISK-LIBRARY PROGRAMM.
WER WEIß ÜBER VISICALC BESCHEID UND KANN
BEI PROBLEMEN WEITERHELLEN ?

Experten vom Thema Computer-Viren infiziert

Eine Woche später, am 5. Juli, erscheint die erste Folge der Artikelserie des Fachmanns aus der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR, Oberpfaffenhofen) in der noch jungen Sicherheitspublikation KES, die es aufgrund ihres als sensationell empfundenen Inhalts schlagartig auf einige hundert Abonnenten bringt. Als Autor zeichnete Dierstein jedoch noch nicht; schließlich zählt die Versuchsanstalt nahe Münchens auch und gerade das Bundesverteidigungsministerium zu ihren besten Kunden.

KES-Verleger Peter Hohl berichtet von ersten Resonanzen: „Manche haben sofort kapiert; andere stehen auf dem Standpunkt, das kann doch alles überhaupt nicht wahr sein.“ Der Blattmacher kommt sich vor „wie einer, der vor zehn Jahren vor dem Waldsterben gewarnt hat“.

In der Tat, Warnungen scheinen am Platze. Nicht nur die Geheimhaltungsbemühungen der staatlichen Stellen sprechen dafür, auch der lokkere Plauderton, mit dem junge In-

„Als Computer-Virus wird im folgenden ein Programm bezeichnet, das die Eigenschaft hat, andere Programme zu infizieren, das heißt, immer dann eine Kopie von sich selbst in ein anderes Programm einzufügen, wenn dieses Programm bisher noch keine Kopie des Virus enthielt, also noch nicht infiziert war. Jedes Programm, das einmal infiziert wurde, kann sofort wieder als Virus auftreten und andere, noch ‚keimfreie‘ Programme infizieren. Die Infektion breitet sich, genauso wie bei den biologischen Viren, lawinenartig in einem DV-System oder einem Netz aus. Dies ist die erste entscheidende Eigenschaft der Computer-Viren.“

Quelle: KES 3/85, Hohl-Verlag

formatiker behaupten, für Experten sei es nicht schwierig, „Viren“ zu implantieren. Jeder Systemzugang sei als Infektionsstelle denkbar. Ferner, das hat Franz Peter Heider von der GEI, Bonn, ausprobiert, „ist es einfach, sich selbst reproduzierende Programme zu schreiben“, also Viren zu erzeugen. Der Chiffrier-Experte wundert sich darüber, daß sich Informatiker über das Virus-Phänomen wundern. Mit zwei Sätzen faßt er die ganze Aussichtslosigkeit zusammen, Virus-Programme auf eine einzige Art und Weise in den Griff zu bekommen: „Jeder Informatiker müßte eigentlich wissen, daß man kein Programm zur Prüfung von Programmen universeller Art machen kann. Aber genau das muß man machen, um Viren zu entdecken.“

Bekanntschaft mit den virulenten Software-Partikeln, die vom Mikrocode bis zum Betriebssystem und zur Anwendungsebene ihr Unwesen treiben können, machten die ersten deutschen Fachleute nach eigenem Bekunden jedoch mehrheitlich erst auf der National Computer Security Conference im vergangenen September in den USA. Erstmals klar wurde hier offenbar die ganz konkrete Gefahr „diesseits der theoretischen Möglichkeiten“. Selbst die

„Graumänner“ vom Verfassungsschutz seien überrascht gewesen.

Nachdem das Thema nun auf dem Tisch ist, mußte sich auch die Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD) zu einem Statement bereit finden. Auf Anfrage der COMPUTERWOCHE, welche Gegenmaßnahmen denn die GMD der öffentlichen Verwaltung, als deren Forschungs- und Dienstleistungsunternehmen die Gesellschaft in St. Augustin vor den Toren Bonns ja auch zu betrachten ist, empfohlen würde, erhielten wir folgende Antwort: „Die GMD betrachtet diese und ähnliche Anfälligkeiten von Computer-

systemen seit langem und ist sich der Gefahren bewußt, die insbesondere durch die zunehmende Vernetzung akut werden können. Die GMD weist die Hersteller ihrer eigenen Rechner (Siemens und IBM) immer wieder auf erkannte Sicherheitsschwachstellen hin, denn in puncto Sicherheit sind erster Linie die Hersteller von Rechnern und Betriebssystemen gebietet. Einzellösungen werden von Herstellern mit Entzug der Wartungsverpflichtungen geahndet; darüber hinaus sind Einzellösungen bei den jeweiligen Anwendern wirtschaftlich nicht vertretbar.“

Dies bedeutet, daß vorerst nur eine Flucht in noch mehr Sicherheitsmaßnahmen organisatorischer Art möglich ist. Am Rechner oder am Betriebssystem „drehen“ geht nicht.

Denn in diesen Basisbereichen der heutigen Computerei hätten die Entwicklungslinien schon vor Jahren anders verlaufen müssen, erklärt ein Fachmann für Software-Engineeri und Rechnerarchitektur: „Man hat sich in den geläufigen Rechnerarchitekturen auf das untere Muß geeinigt. Eine Trennung von Programmen und zu verarbeitenden Daten ist in diesen schlampigen Architekturen nicht vorgesehen.“ Auch vermutet der Sachverständige, der nicht genannt sein will, daß bestimmte Programmiersprachen, die Springmanipulationen ermöglichen, besonders anfällig für Viren sind, „C zum Beispiel“.

*KES – Zeitschrift für Kommunikations- und EDV-Sicherheit, Peter Hohl Verlag, 6507 Ingelheim.

gefunden von
H. Thönnigen ✓

Mini-RAM-Floppy im "sicheren Plätzchen"

Helmut Bernhardt stellt in d't 5/85 unter dem Titel "Ein sicheres Plätzchen" eine Schaltung vor, die im Adreßbereich 3900-3BFF RAM verfügbar macht (diese wie auch fast alle folgenden Zahlenangaben in Hex). Dort liegen ursprünglich die oberen nicht genutzten Adressen der Tastatur. Der Autor schlägt vor, dort Maschinenprogramme unterzubringen. Da alle gängigen Anwenderprogramme im Adreßraum ab 4300 (Level 2) bzw. 5200 (DOS) residieren, liegt es nahe, im neu gewonnenen RAM allgemeine Systemerweiterungen unterzubringen. Hier soll eine Methode vorgestellt werden, nach der NEWDOS-80 und seine Abkömmlinge G-DOS und H-DOS mit wertvollen zusätzlichen Möglichkeiten ausgestattet werden können.

Eine DOS-Anforderung, d. h. das Laden und Anspringen eines SYS-Files, wird über die RST-28-Routine abgewickelt. Dazu muß ein Code im Akku stehen, dessen binäre Bitkonfiguration darüber entscheidet, welche Systemdatei geladen und welche Routine innerhalb dieses Files angesprungen wird. Dieser Code muß mindestens 20 (hex, wohlgermerkt) betragen, andernfalls kehrt RST 28 unverrichteter Dinge zurück. In der Praxis kommt aber nur ein einziger Fall vor (abgesehen von Programmierfehlern), in dem der Requestcode kleiner als 20 ist: Wird im ROM-Tastatortreiber die BREAK-Taste erkannt, dann wird RST 28 mit 01 im Akku angesprungen (und ohne Wirkung sofort wieder verlassen, wie gesagt).

Bei diesem Requestcode entscheiden die drei unteren Bits 0-2 darüber, in welchem Sektor des Inhaltsverzeichnisses der Systemdiskette die SYS-Datei zu suchen ist. Die Bits 3 und 4 geben an, welches der vier dort eingetragenen Systemfiles gemeint ist. BOOT/SYS (oder GDOS/SYS bzw. HDOS/SYS) wird im Prinzip nur nach dem Einschalten aufgerufen. Sein Requestcode entspräche dem Bitmuster xxx-00-000. Das bedeutet, daß im "nullten" Dateieintrags-Sektor die "nullte" Datei gemeint ist, also im Sektor 02 des Inhaltsverzeichnisses der 1. Eintrag. Ein Aufruf des Bootfiles mit RST 28 kommt nicht vor. Die acht möglichen Requestcodes mit dem Muster xxx00000 stehen deshalb für unsere Zwecke zur Verfügung.

Es wird noch wesentlich mehr: Die Bedingung, daß der Code im Akku mindestens 20 betragen muß, verringert die theoretisch möglichen 256 (diesmal dez) Codes glatt auf die Hälfte, was wir nicht hinnehmen müssen. Stattdessen kann man auf den BREAK-Code 01 testen und bei Übereinstimmung zurückspringen, um nicht bei jedem BREAK die Floppy in Gang zu setzen. Anschließend kann geprüft werden, ob der Requestcode höchstens 1F beträgt. Falls nein, handelt es sich um eine Anforderung a la Apparat, Inc. bzw. TCS. Dann geht es eben in der alten Routine im DOS-Kern weiter. Andernfalls ist es ein ehemals wirkungsloser Code bis 1F, mit dem der Anwender nun etwas anstellen kann.

Außerdem ist die Tatsache interessant, daß bei einem RST 28 alle Register zunächst unverändert in der Bearbeitungsroutine ankommen. So können beliebige Parameter an eine selbstgeschriebene DOS-Erweiterung übergeben werden. NEWDOS-80 (G-DOS, H-DOS) macht sich das zunutze, indem es dem Register C bei den meisten Library-Befehlen eine Zeigerfunktion zuordnet.

Um die oben skizzierten neuen Möglichkeiten auszunutzen, muß man wissen, wie RST 28 arbeitet. Der Einsprung ist natürlich bei 0028 in der "zero-page", der "Seite 0", also im Bereich der ersten 256 Bytes des ROM. Dort steht ein Vektor nach 400C, wo wiederum nach 4BC2 weiterverzweigt wird. An der Adresse 4BC2 wird der Stapelzeiger SP (stack pointer) zweimal inkrementiert. Die Wirkung ist, daß die RET-Adresse sozusagen vom Stack verschwindet. Dadurch verliert der RST 28 im Gegensatz zu den anderen RSTs seinen CALL-Charakter. Es wird ein gewöhnlicher JP daraus. Anders als bei einem Unterprogrammaufruf geht deshalb die Kontrolle endgültig an die angesprungene Routine über. Unter welchen Umständen sie dennoch mit einem RET verlassen werden kann, soll später erläutert wer-

den.

Nach dem Quasi-Löschen der RET-Adresse folgt die oben angesprochene Prüfung auf 20. Wenn der Requestcode kleiner ist, geht das Carry-Flag auf 1 und es erfolgt ein Sprung nach 4312, von dort nach 4580, wo nur der Akku auf 00 gesetzt und aus der RST-28-Routine zurückgekehrt wird. Dieser bedingte Sprungbefehl JP C,4312h kann nun leicht durch einen Sprung in die eigene Routine im Bereich 3900-3BFF ersetzt werden (wer das "sichere Plätzchen" nicht hat, kann natürlich auch sonstwohin springen). Ein Teil dessen, was dort bei H-DOS passiert, geht aus dem Listing am Ende dieses Artikels hervor:

Im residenten Teil von SYS0 ist an der Adresse 4BC6 der bedingte Sprungbefehl durch einen JP rst28 ersetzt. Dieses Label steht für die Adresse 3A5B. Dort wird geprüft, ob die BREAK-Taste mit 01 im Akku den RST verursachte (s. c.). Bei Übereinstimmung wird der Sprung nach 4312 nachgeholt. Sonst wird getestet, ob eines der beiden Bitmuster 000xxxxx oder xxxx00000 vorliegt. Falls ja, ist unser neues RAM-SYS-File zuständig und wird angesprungen. Andernfalls geht im DOS-Kern bei 4BC9 die Bearbeitung wie gewohnt weiter. Auf diese Weise sind 39 zusätzliche Requestcodes möglich. Wie aus dem Listing hervorgeht, wird davon bisher nur ein Teil genutzt. Zukünftige Erweiterungen werden diesen Vorrat nach und nach verkleinern.

Die Tatsache, daß der RST 28 wie ein JP behandelt wird, hat gute Gründe: Bei vielen Systemdateien ist ein Rücksprung zum Caller nicht sinnvoll, manchmal, etwa beim Auftreten eines I/O-Fehlers, u. U. sogar fatal. Gleichwohl kann eine SYS-Datei wie ein Unterprogramm aufgerufen werden. Dazu ist es lediglich nötig, den RST 28 nicht direkt zu programmieren, sondern stattdessen einen CALL an eine Adresse, wo ein RST 28 steht. Das ist z. B. bei 4402 der Fall oder auch im ROM bei 0456, wo BREAK den RST aufruft. Ein RST ist für den Z80 ein CALL. Wenn man nach dem angegebenen Muster einen CALL callt, befindet man sich deshalb bereits in der zweiten Unterprogrammebene. Das zweimalige Inkrementieren des Stackpointers am Beginn der RST-28-Routine geht eine Ebene höher, so daß bei einem RET nun die richtige Rückkehradresse gefunden wird.

So erklärt sich das RET in Zeile 164 des Listings. Mehr möchte ich zum gelisteten Teil des Programms nicht sagen, denn es geht hier nur um die Methode, RST 28 für eigene Anwendungen nutzbar zu machen. Die hier nicht interessierenden Teile des Programms sind durch LIST OFF ausgespart. Wer Interesse daran hat, kann einen großen Teil davon aus dem darüberstehenden Sektordump rekonstruieren. Das hier Gelistete ist darin unterstrichen. Es handelt sich um den relativen Sektor 10h von SYS0/SYS. Ursprünglich hat SYS0 nur 15 Sektoren, wurde aber für die Erweiterungen mit APPEND um weitere 5 Sektoren verlängert.

Arnulf Sopp


```

001000: 0102 003A FF10 FE41 3CD3 FF10 FE0D 4110 .....AK.....A.
001010: F0F1 C93A 8038 FE01 200A 3A40 38FE 1020 .....8...:88..
001020: C33A 1038 E6FE 28BC C31C 3BCD 5444 280C ...8...(....)TD(.
001030: 7EE6 DFFE 4ACA E73A FE4E 2804 3E2F 185E B...J...:N(>/.^
001040: 2153 4B22 0845 3E3A 32D3 4521 1038 22D4 !SH".E>:2.E!.8".
001050: 453E DA32 C64B 2112 4322 C74B AF18 40FE E>.2.K!.C".K..s.
001060: 01CA 1243 F5E6 1F28 0AF1 F5E6 E028 04F1 ...C...(>....(..
001070: C3C9 4BF1 FEE0 2007 3E01 D3F0 3EFD EFES ..K...>....>...
001080: 05C5 FE60 CA06 3BF3 FE40 2838 FE80 285B ...'...:s(8..(A
001090: FEAO 2897 FE00 28AB FE0F 3008 3E37 B7C1 ..(>....(....0.>7..
0010A0: D1E1 FEC9 CB67 2004 0EFO 1807 0EDF 3E0A .....g.....>...
0010B0: ED79 3CED 7921 0030 7E2F 77BE 2F77 ED78 .y<.y!.0B/w./w.x
0010C0: 3E08 18DB 3E08 D3DF 3CD3 DF3C 3CD3 DF21 >...>...<...<...!
0010D0: 0000 545D 7E2F 77BE 2804 3E08 18C0 AFD3 ..TUB/w.(.>.....
0010E0: DF01 E037 EDB0 DBDF AF18 B421 F439 2208 ...7.....!.9".
0010F0: 453E CD32 D345,210F 3A22 D445 3EC3 32C6 E>.2.E!:".E>.2.

```

```

4BC6          00001          ORG      4bc6h          ;RST-28h-Routine
4BC6 C35B3A    00002          JP       rst28         ;umleiten
                00003
                00114 ;Ansprung DOS-Request (RST 28h):
3A5B FE01     00115 rst28   CP       01h          ;RST 28h nach BREAK?
3A5D CA1243   00116          JP       Z,4312h      ;falls ja
3A60 F5       00117          PUSH    AF            ;Requestcode retten
3A61 E61F     00118          AND     1fh          ;Requestbits isolieren
3A63 280A     00119          JR      Z,ramsys     ;falls Code xxx00000b
3A65 F1       00120          POP     AF            ;sonst Requestcode rest.
3A66 F5       00121          PUSH    AF            ;und wieder retten
3A67 E6E0     00122          AND     0e0h         ;Requestbits ausmaskieren
3A69 2804     00123          JR      Z,ramsys     ;falls Code 000xxxxxb
3A6B F1       00124          POP     AF            ;sonst Code restaurieren
3A6C C3C94B    00125          JP       4bc9h        ;und RST 28h als G-DOS
                00126
                00127 ;Ansprung hier, falls RAM-SYS-File zuständig:
3A6F F1       00128 ramsys  POP     AF            ;Requestcode restaurieren
3A70 FEE0     00129          CP     0e0h          ;V24?
3A72 2007     00130          JR      NZ,nov24     ;falls nein
                00131
3A7B E5       00140 nov24   PUSH    HL            ;Register retten
3A7C D5       00141          PUSH    DE
3A7D C5       00142          PUSH    BC
3A7E FE60     00143          CP     60h          ;HRG-Speicher löschen?
3A80 CA063B   00144          JP     Z,hrgcls      ;falls ja
3A83 F3       00145          DI      ;bloß keine Störungen!
3A84 FE40     00146          CP     40h          ;ROM -> RAM kopieren?
3A86 2838     00147          JR     Z,copy        ;falls ja
3A88 FE80     00148          CP     80h          ;INI,J?
3A8A 285B     00149          JR     Z,inij        ;falls ja
3A8C FEAO     00150          CP     0a0h         ;INI?
3A8E 2897     00151          JR     Z,ini         ;falls ja
3A90 FEC0     00152          CP     0c0h         ;INI,N?
3A92 28AB     00153          JR     Z,inin        ;falls ja
3A94 FE0F     00154          CP     0fh          ;auf Bank-RAM testen?
3A96 3008     00155          JR     NC,ramtest    ;falls ja
                00156
                00157 ;raus mit oder ohne Fehlercodes:
3A98 3E37     00158          LD     A,37h         ;Code für DOS-Fehler
3A9A B7       00159 error  OR     A             ;Fehlerflag NZ
3A9B C1       00160 exit  POP     BC            ;Register restaurieren
3A9C D1       00161          POP     DE
3A9D E1       00162          POP     HL
3A9E FB       00163          EI              ;INTs wieder zulassen
3A9F C9       00164          RET              ;und raus

```

00000 Fehler

HORST WEIKAMP

4290 Bochoff Fontanestr.77
QTH-Loc: J031HU DoK:N17

DL9YAP

Tel.: 02871/12835
Datum: 06.10.85

HORST WEIKAMP FONTANESTR. 77 4290 BOCHOLT

An Herrn
Peter Spieß
Trugenhofenerstraße 27

8859 Rennertshofen 1

Liebe Clubmitglieder:

Ich freue mich nun auch Mitglied sein zu können und möchte mich kurz vorstellen:

Ich bin 42 Jahre alt, wohl einer der ältesten nehme ich an, so eine Art Computer-Opa.

Meinen Rechner habe ich seit Oktober 1980

Der Rechner ist ein TRS 80 mit 48K zwei Laufwerken SS und DS/DD HRG 1b 3.5 Mhz Funkfern-schreibinterface und einem FX80/Graftrax.

Bis auf den Drucker alles in einem Modell III Gehäuse.

Wie aus dem Briefkopf zu entnehmen ist, betreibe ich auch noch Amateurfunk auf KW und UKW (Funkdatenübertragung) auf beiden Bändern. Eine Computerrunde findet Donnerstags um 19.30 Uhr Mez auf 3750 Khz statt.

Bekannt habe ich schon seit längerem hier im Club.

Das ich nicht früher dem Club beigetreten bin liegt daran, daß ich schon lange, daß heißt seit 1982 Kontakt zum TRS 80 Club München habe. Ich hoffe hier und da auch mal eine Kleinigkeit zur Clubinfo beisteuern zu können, so hier eine Anmerkung zum Newdos 80 XX Zaps.

10
10/85

NEWDOS 80

Das Newdos 80 V 2. 0 mit XX Zaps ist wohl jedem von uns ein Begriff.
Da gibt es Versionen mit vielen Zaps, andere mit wenigen.

Welche Version ist es nun die man nehmen sollte???

Na ja so einfach ist das nicht, daß man das Dos mit den meisten Zaps nimmt und hat seine Ruhe!

Da gibt es Betriebssysteme, die können zwar den Line Befehl, aber Lineinput ist ihnen fremd.

Der Name Befehl zum Listen ist sehr schön, aber manches Betriebssysteme ist so eingestellt daß ein Editieren kaum noch möglich ist.

Da rufe ich Route auf und nichts geht, ein anderes addiert die Tabulatormarken statt an der angegebenen Stelle zu drucken.

Noch ein anderes sucht garnicht erst auf den anderen angeschlossenen und initialisierten Laufwerken wenn der File nicht auf Laufwerk 0 gefunden wurde, oder wenn man ein Copy von der Disk machen will ist plötzlich der Gat Sector zu klein und keiner weiss warum und so weiter und so weiter!!!!!!

Gdos ??? na ja sehr schön aber hier geht das Chaos weiter! !

Da gefallen mir zwar die deutschen Fehlermeldungen, aber fast alle Eingaben sind geändert worden, so daß ich wieder neu lernen soll ??

Nun ja Ihr geplagten Freaks (ich denke diese Erscheinungen sind nicht nur mir bekannt)

versucht es mal mit einem anderen Dos wenns mal nicht klappt! !

Ich habe mir ein Dos gebastelt welches zwar lange nicht alle Zaps enthält, aber deutsche Texte, englische (Original) Eingaben und so nützliche Sachen wie SYS29 oder die HRG JKL Routine vom Arnulf allerdings als JKLHRG/SYS auf dem Platz vom SYS28 weil SYS22 schon vom HRG Pack belegt wird.

Gerade hier ist die Möglichkeit der HRGJKL Routine sehr schön.

Nun ja auch wieder ein gefummeltes Dos, richtig! aber für meine Anwendungen ganz optimal.

Ich muß aber noch sagen daß ich im HDOS vom Arnulf noch keine Macke entdeckt habe, ausser daß es sich hier um GDOS handelt und ich will mich nun mal nicht umgewöhnen.

Solltet Ihr auch mal Fehler feststellen so denkt auch mal daran,

daß es sich um euer Dos handeln könnte und der Fehler nicht in der eigenen Software zu finden ist.

Sollte noch jemand unter euch Fehler im Dos kennen die hier nicht aufgeführt sind, dann verfaßt Ihr vielleicht auch mal einen Brief für Clubinfo und ich werde dann mein Dos hierhingehend auch mal untersuchen. Es wird sicher auch noch die eine oder andere Macke haben die ich noch nicht kenne.

Ein Trick sei hier noch erwähnt !!

Wenn man ein Copy vom Betriebssystem machen will und eine andere Dichte wählen möchte, z. B. von DD auf SD oder von Doppelkopf auf einseitig, dann schreibt man

copy, 0, 1, , cbf, fmt, /sys

so wird das Bertr. syst. in jede beliebige Configuration gebracht.

, fmt ist wichtig dabei, anschließend Basic/cmd zu Fuß rüberholen.

mit freundlichen Grüßen

Horst Weikamp



Mein EG 64 MBA ist zu haben! Noch immer schwärme ich von ihm, es fehlt ihm auch nicht das geringste, aber ein Kumpel hat einen entwickelt, der noch mehr kann. Wer so gerne wie ich im Computer herumlötet, mag auf die Veröffentlichung der Schaltung in unserer Clubpostille warten, wer aber lieber die Finger davon läßt, kann meinen für DM 100,- (VE) kriegen (Neupreis DM 195,-, neuerdings soll er wohl DM 150,- kosten). An meinem hängt eine zusätzliche I/O-Platine dran, die alle Leitungen (inkl. IOPD und IDWR) enthält, die man für portgesteuerte Peripherie braucht. Es lassen sich damit gleichzeitig ca. 30 Geräte über lauter verschiedene Ports ansteuern. Die Platine ist fest mit dem MBA verbunden und natürlich im Preis inbegriffen.

Ein Freund bietet einen Typenradrunder TP-II von Smith-Corona für DM 600,- an. Die Daten:

12 Z/s, 10 Z/inch, 105 Z/Zeile

unidirektional, max. Papierbreite 33 cm

Schnittstellen parallel Centronics, seriell RS232C, Puffer 256 Bytes

Wer Interesse hat, wende sich bitte an

Frank Helferich, Schneidemühlener Str. 20b, 7500 Karlsruhe 1 (0721-628922).

Arnold Supp

Selbstbaubanker

Angeregt durch den c't-Banker, der leider einige Nachteile hat (siehe Clubinfo 10/84 S. 3-6), hatte ich mich schon vor längerer Zeit entschlossen, einen eigenen Banker zu entwickeln. Dieses Projekt ist nun abgeschlossen, und ein Prototyp funktioniert seit einigen Tagen problemlos.

Aufgabe der Schaltung ist es, die untersten acht 2k-Blöcke unabhängig voneinander zwischen RAM und ROM I/O hin und her zu schalten.

Die Schaltung arbeitet wie folgt:

Der Decoder Z2 gewinnt aus den Signalen A11-A15 die acht Select-Signale für die untersten 2k-Blöcke. Diese werden invertiert (Z2/Z3). Die invertierten Signale und die acht Ausgänge des Latches Z1, die angeben, welche Blöcke gebankt werden sollen, werden NAND verknüpft (Z5/Z6). Die Open-Collector-Ausgänge der NAND-Gatter werden Wire-OR verknüpft, um das PHANTOM-Signal für das Genie zu bekommen. Das Latch (Z1) ist auf der Eingangsseite mit dem Z80-Datenbus verbunden und wird mit Hilfe des Decoders Z7 und der OR-Gatter Z8 selektiert. Um einen Normalbetrieb nach dem Reset zu ermöglichen, ist der CLEAR-Eingang des Latches mit der Leitung CPU-RESET verbunden.

Je nachdem welche Brücke von Z7 nach Z8 Pin 9 benutzt wird, ergeben sich folgende Portadressen für das Latch:

Y0: 40H	Y1: 48H	Y2: 50H	Y3: 58H
Y4: 60H	Y5: 68H	Y6: 70H	Y7: 78H

Bedeutung der einzelnen Bits im Datenlatch:

Bit nicht gesetzt (=0)	ROM I/O eingeschaltet
Bit gesetzt (=1)	RAM eingeschaltet

Bit 0 ist zuständig für den Bereich 0000-07FFH

.....

Bit 8 ist zuständig für den Bereich 3800-3FFFH

Aufbau der Schaltung:

Ich habe mir die Schaltung auf einer Lochrasterplatine in Fädertechnik aufgebaut. Da ich an meinem Rechner eine zusätzliche Busplatine angeschlossen habe, mußte ich den Prototyp nur dort einstecken. Wer eine solche Busplatine nicht besitzt, kommt nicht daran vorbei, sich die benötigten Signale auf der CPU-Platine zu suchen und diese dann einzeln mit der Platine zu verbinden.

Falls jemand noch Probleme beim Verständnis oder dem Aufbau der Schaltung hat, kann er sich gerne an mich wenden.


Olaf Thun

Stichwörter für KJ: Banker, Hard, Schaltplan

Schaltplan

zum Selbstbauanker

+5V: Z1 120 ; Z2 116 ; Z3 114 ;
Z4 114 ; Z5 114 ; Z6 114 ;
Z7 116 ; Z8 114



14 10/RS

Wie werden Basic-Programme abgespeichert?
(und Basic-List vom DOS)

Jeder kennt bestimmt schon das Problem: Man ruft DIR auf, und nun steht da, unter anderem, ein komischer Name wie z.B. ALGOZXY/BAS. Was zum Teufel war das nochmal für ein Programm? Ich tippe eifrig vom DOS aus 'LIST ALGOZXY/BAS' und schon kommt das gewünschte Ergebnis. Oder?

Yjr.. AU1 = 10 L 5.ajö.2 A.xj... Z\$Uy(z(G,A,1),2)...j..2 G,Z\$.J... A..

Nanu? Das ist doch kein Basic, oder? Um es zu verstehen, müssen wir uns etwas ins Basic vertiefen, nicht ins Programmieren, sondern in wie das Basic die Programme abspeichert.

Tipt nun folgendes Programm ein:

```
1010 FOR A=1 TO 10 STEP 5
1020 PRINT A
1030 LET Z%=RIGHT$(MID$(TIME$,A,1),2)
1035 PRINT TIME$,Z%
1040 NEXT A
```

Dieses Programm hat überhaupt keinen Sinn, es geht mir nur zu überprüfen wieviel Speicher es belegt. Laut Rechnung sind es 103 Buchstaben (inklusive Space). Das heißt, es müßten mindestens 103 Bytes, wahrscheinlich mehr, verwendet werden. Ich tippe nun MEM ein und ich bekomme 38194 (Ohne RUN!!!). Wenn ich nun NEW und dann MEM aufrufe ergibt sich eine Differenz von 69 Bytes!!! Das ist fast die Hälfte!!! Wir können aber Froh sein darüber, denn sonst würden wir beim Programmieren an die Grenzen des Speichers ankommen. Das Basic verwandelt jedes Keyword (PRINT, LIST, FOR, NEXT, etc.) in einen TOKEN. Ein Token ist ein Byte, das ein bestimmten Befehl representiert. Somit werden sogar lange Wörter wie RESTORE in einen einzigen Byte komprimiert. Das erspart unheimlich viel Platz. Schauen wir uns mal das Programm von vorhin an, wie es abgespeichert wurde.

```
6A46 31 20 BD 20 31 30 20 81 20 41 D5
6A4E 31 20 BD 20 31 30 20 CC
6A56 20 35 00 83 10 10 00 03 B2
6A5E 20 41 00 83 10 10 00 03 8C
6A66 20 5A 24 D5 F9 28 FA 28
6A6E C7 2C 41 2C 31 29 2C 32
6A76 29 00 83 10 10 00 04 B2 20
6A7E C7 2C 5A 24 00 83 10 10 10
6A86 04 87 20 41 00 00 00 00
6A8E 00 00 00 00 00 00 00 00
6A96 00 00 00 00 00 00 00 00
6A9E 00 00 00 00 00 00 00 00
6AA6 00 00 00 00 00 00 00 00
```

//// = Zeiger
 ~~~ = Zeilennummer  
 O = EOLN  
 (00) = Programmende

Ich habe die besonderen Bytes markiert. Die ersten zwei Bytes sind Zeiger und zeigen auf den Anfang der nächsten Zeile, also bei 6A59h. Die nächsten zwei Bytes sind die Zeilennummer 03F2h = 1010d. Dannach folgt dann der Programmtext, der durch das End of Line Zeichen 00 beendet wird. Dann geht das ganze wieder von vorne los: Zeiger, Zeilennummer, Programmtext und EOLN. Am Schluss des Program müßen dann 3 Nullen stehen. In diesem Fall merkt man das nicht, da alles Nullen sind, es ist

aber immer so. Wenn man NEW eingibt, wird nicht das Programm gelöscht, sondern es werden nur 3 Nullen am Anfang des Programms geschrieben.

Wenden wir uns nun dem Programmtext zu. Es reicht wenn wir uns die erste Zeile anschauen. Hinter der Zeilennummer steht 81. Dies ist der Token für FOR. Dann kommt Space und A und dann der Token für = u.s.w.

Es ist klar, das man so viel Platz spart und außerdem das Basic viel schneller wird, als müste es jedesmal das ganze Wort lesen.

Genau in der selben Form wird es auf Diskette abgespeichert, um Platz zu sparen. Deswegen läßt es sich nicht listen. Wenn man das Programm aber als SAVE "TEST/BAS",A abspeichert, dann wird es im ASCII Format abgespeichert, und man kann es vom DOS aus listen. Es verbraucht aber unheimlich viel mehr Diskettenkapazität.

Nun habe ich einen Programm geschrieben, daß es erlaubt, Basic-Programme im Binären Format zu lesen und als ASCII Format auszugeben. Ich habe es BLIST/CMD genannt. Es ist nicht sehr lang und am besten Ihr tippt es gleich ein. Wie das Programm genau funktioniert, werde ich im nächsten Heft vorstellen. So habt ihr Zeit darüber nachzudenken, und vielleicht kommt ihr ja selber drauf.

Sind noch Fragen offen?

Bis dann und happy typing!!!

Alfonso Sanz  
Santa Virgilia 16  
28033 MADRID  
SPANIEN

Frage an alle UNIDAT80 benutzer!!! Hat Jemand es geschafft mit einen 40 SD/DD Laufwerk mit UNIDAT zu arbeiten, ohne daß es nach einer Zeit zum katastrophalen Datenunfug kommt? Ich habe es nur mit PDRIVE - Daten für SD zum laufen gebracht, doch wenn ein Track vollgeschrieben ist, dann will es nichts mehr Schreiben. Kann mir da jemand dringend helfen?

Vielen Dank schon im Voraus.

☞ Alfonso Sanz ☞  
Santa Virgilia 16  
Esc. izda. 1º - C  
28033 Madrid  
SPANIEN



```

00010 ;BLIST/CMD Programm um Basicfiles vom Dos aus in Klartext
00020 ;zu drucken. (C) by Alfonso Sanz
5200 00030 ORG 5200H
5200 11B852 00040 OPEN LD DE,DCB ;Filenamem vom DOS übernehmen
5203 7E 00050 OP1 LD A,(HL) ;und als DCB abspeichern.
5204 12 00060 LD (DE),A
5205 13 00070 INC DE
5206 23 00080 INC HL
5207 FE0D 00090 CP 0DH
5209 20F8 00100 JR NZ,OP1
520B 1B 00110 DEC DE
520C 3E03 00120 LD A,03 ;Muß mit 03 enden.
520E 12 00130 LD (DE),A
520F 11B852 00140 LD DE,DCB
5212 21CD52 00150 LD HL,BUFFER ;HL muß auf einen BUFFER
00151 ;zeigen
5215 CD2444 00160 CALL 4424H ;File öffnen
5218 C20944 00170 JP NZ,4409H ;Error?
521B 21CB54 00171 LD HL,TXTBUF
521E 22A740 00172 LD (40A7H),HL ;Buffer fuer Klartext in
00173 ;(40A7h) abspeichern.
5221 C9 00180 RET
5222 11B852 00190 READ LD DE,DCB ;Vom File im DCB einen Byte lesen
5225 CD1300 00200 CALL 0013H ;und in A abspeichern.
5228 C20944 00210 JP NZ,4409H ;Fehler?
522B C9 00220 RET
522C CD9A0A 00230 ZNR CALL 0A9AH ;Zeilennummer ausgeben.
522F AF 00240 XOR A ;Muß in Dezimal umgewandelt werden
5230 CD3410 00250 CALL 1034H ;Es werden Routinen im ROM benutzt
5233 B6 00260 OR (HL)
5234 CDD90F 00270 CALL 0FD9H
5237 E5 00280 PUSH HL
5238 AF 00290 XOR A
5239 23 00300 LOOP1 INC HL ;Es wird jetzt das Ende der ZNR
00301 ;gesucht.
523A BE 00310 CP (HL) ;um einen Space und einen 03 als
523B 20FC 00320 JR NZ,LOOP1 ;Markierung einzusetzen.
523D 3620 00330 LD (HL), ' '
523F 23 00340 INC HL
5240 3603 00350 LD (HL),03H
5242 E1 00360 POP HL
5243 CD6744 00370 CALL 4467H
5246 C9 00380 RET
5247 CD0052 00390 INIT CALL OPEN ;File eröffnen
524A CD2252 00400 CALL READ ;Byte lesen. Gleich 0FFh?
524D FEFF 00410 CP 0FFH ;Wenn nicht, kein BASIC-File.
524F 204D 00420 JR NZ,ERROR
5251 CD2252 00430 NEXT CALL READ ;Byte lesen.
5254 47 00440 LD B,A ;Wenn 2 Nullen hintereinander folgen
5255 CD2252 00450 CALL READ ;Dann ist das File zu ende gelesen.
5258 B0 00460 OR B ;Sonst zwei Bytes überspringen
5259 2849 00470 JR Z,ENDREA
525B CD2252 00480 CALL READ ;ZNR lesen
525E 6F 00490 LD L,A ;und in HL abspeichern
525F CD2252 00500 CALL READ
5262 67 00510 LD H,A
5263 CD2C52 00520 CALL ZNR ;ZNR ausdrucken
5266 21CC53 00530 LD HL,BUF ;HL zeigt auf einen Buffer
5269 CD2252 00540 LOOPBF CALL READ ;Byte lesen
526C B7 00550 OR A ;=0?
526D 77 00560 LD (HL),A ;In den Buffer abspeichern
526E 2803 00570 JR Z,BUFFIN ;ja, Ende Zeile.
5270 23 00580 INC HL ;nächstes Byte lesen.
5271 18F6 00590 JR LOOPBF

```

```

5273 210C53 00600 BUFFIN LD HL,BUF ;HL zeigt auf den Anfang der Zeile
5276 CD7E2B 00610 CALL 2B7EH ;Aus Tokens lesbaren Text machen.
5279 2AA740 00620 LD HL,(40A7H) ;Buffer wo sich der neue Text
; befindet.
527C E5 00630 PUSH HL
527D AF 00640 XOR A
527E 23 00650 LOOP2 INC HL ;Ende des Textes suchen
527F BE 00660 CP (HL)
5280 20FC 00670 JR NZ,LOOP2
5282 360D 00680 LD (HL),0DH ;und mit 0Dh markieren.
5284 E1 00690 POP HL
5285 CD6744 00700 CALL 4467H ;Text ausgeben
5288 3A4038 00710 LD A,(14400) ;Pfeiltastenkontrolle
528B FE40 00720 CP 64 ;Rechtspfeil
528D CC9652 00730 CALL Z,WAIT ;Ja? -> Warten
5290 FE08 00740 CP 8 ;Pfeil oben
5292 2810 00750 JR Z,ENDREA ;Ja? -> Ende
5294 18BB 00760 JR NEXT ;Nächste Zeile lesen.
5296 3A4038 00770 WAIT LD A,(14400) ;Warten bis
5299 FE01 00780 CP 1 ;New Line (<ENTER>)
529B 20F9 00790 JR NZ,WAIT ;gedrückt wird.
529D C9 00800 RET
529E 21A852 00810 ERROR LD HL,TEXT ;Errortext ausgeben, wenn es kein
52A1 C36744 00820 JP 4467H ;Basic-File war
52A4 CD2844 00830 ENDREA CALL 4428H ;File schließen (CLOSE)
52A7 C9 00840 RET ;Zurück zum DOS
52A8 4E 00850 TEXT DEFM 'NO BASIC FILE'
52B5 0707 00860 DEFW 0707H ;nur für H-Dos benutzer
52B7 0D 00870 DEFB 0DH
0015 00880 DCB DEFS 21 ;DCB - Data Control Block
00FF 00890 BUFFER DEFS 255 ;I/O Buffer fuer Diskette
00FF 00900 BUF DEFS 255 ;Zeile mit Tokens
00FF 00901 TXTBUF DEFS 255 ;Zeile als Klartext
5247 ; 00910 END INIT

```

00000 Fehler  
32291 Zeichen verfügbar

```

BUF 53CC 00900 00530 00600
BUFFER 52CD 00890 00150
BUFFIN 5273 00600 00570
DCB 52B8 00880 00040 00140 00190
ENDREA 52A4 00830 00470 00750
ERROR 529E 00810 00420
INIT 5247 00390 00910
LOOP1 5239 00300 00320
LOOP2 527E 00650 00670
LOOPBF 5269 00540 00590
NEXT 5251 00430 00760
OP1 5203 00050 00100
OPEN 5200 00040 00390
READ 5222 00190 00400 00430 00450 00480 00500 00540
TEXT 52A8 00850 00810
TXTBUF 54CB 00901 00171
WAIT 5296 00770 00730 00790
ZNR 522C 00230 00520

```

*Achtung!*  
*Entrypoint ist INIT d.h. 5247h.*

Ich habe mir vor ungefähr drei Wochen den Drucker SG-10 zugelegt. Der SG-10 ist das Nachfolgemodell des Druckers Star Gemini 10 x/i.

Schon nach den ersten paar Tagen kämpfte ich mit dem Ausgeben von Graphiken auf dem Drucker. Es gab Probleme (wie üblich beim ROM des Genie's) mit der Ausgabe bestimmter Codes (z.B. OAH). Doch für diesen Fall ging das Handbuch sogar speziell auf den TRS-80 ein, indem es einen kleinen aber recht nützlichen Druckertreiber (16 Bytes) angab, der ab der Adresse 16571 geladen wird.

Ich habe die Datas des Basicreibeprogrammes mal disassembliert :

```
label1: LD HL,37E8H
        BIT 7,(HL)
        JR NZ,label1
        LD HL,0011H
        ADD HL,SP
        LD A,(HL)
        LD (37EBH),A
        RET
```

(Besser noch ist der  
Druckertreiber von  
Arnulf : vergl. Info 3/85)

Zuerst wird das HL Register mit der Adresse des Druckerports im I/O RAM-Bereich geladen. Danach wartet der Treiber in einer Schleife solange, bis das Bit 7 dieser Adresse zurückgesetzt ist (Bit 7 ist das Busybit und gibt darüber Auskunft, ob der Drucker noch beschäftigt ist).

In den nächsten zwei Befehlen wird die Position berechnet, an der das zu druckende Zeichen auf dem Stack steht. Der Wert ist zwar auch im C Register, aber dort steht der veränderte Wert (z.B. wurde dort ein OAH schon in ein ODH umgewandelt). Zum Glück wurde der Originalwert aber vorher auf dem Stack abgelegt. Und weil nicht nur der Wert sondern auch andere Register danach (oder Rücksprungadressen von CALLs) auf dem Stack abgelegt wurden, ist die Stelle des Bytes 17 Bytes über dem Stackpointer (auf dem "Weg vom LPRINT" zum Ansprung des Druckertreibers wurden nach dem Retten des Originalzeichens z.B. an den Adressen 039CH ff, 001BH und 03C2H ff Register "gepusht". Außerdem kommt noch ein CALL an der Stelle 03BBH dazu.).

Mit diesem Druckertreiber habe ich ein kleines Basicprogramm geschrieben, welches die auf dem Bildschirm befindlichen Graphikzeichen ausdrückt. Damit die ausgedruckte Graphik nicht so klotzig wie die Graphik auf dem Bildschirm aussieht, habe ich einen Graphikpunkt durch zwei untereinanderliegende Druckpunkte ersetzen lassen.

Ich habe mich, nach längerem Ausprobieren, für eine Auslösung von 90 Punkten/inch entschlossen. Bei einer noch höheren Auflösung ist das Bild zu schmal.

Doch nun zum Basicprogramm :

In Zeile 0 wird erst einmal der Treiber geladen (gosub110) und dann der Zeilenvorschub auf 8/72 inch eingestellt. In Zeile 1 wird dann das Graphikbild auf den Bildschirm geladen. Hier ist es ein Bild, das mit dem 3-Tastenbefehl von Alfonso Sanz abgespeichert wurde. Zeile 1 kann auch durch ein Gosub ersetzt werden, wo dann das Bild gezeichnet oder von Kassette geladen wird. Zeile 15 stellt dann die Auflösung von 90 Punkten/inch ein. Zeile 30 dient zur Umwandlung von 4 untereinanderliegenden Punkten in eine 1 Bytezahl. Wenn der obere Punkt gesetzt ist, dann entspricht das dem Setzen von Bit 7 und 6, beim

zweiten Punkt von oben werden Bit 5 und 4 gesetzt usw.  
 Dieses Byte wird dann zum Drucker geschickt.  
 Der Zeilenvorschub des Druckers wird in Zeile 90 dann wieder  
 auf den normalen Abstand (1/6 inch) eingestellt.  
 Dauert einem dieses Basicprogramm zu lange, so wird es sicher  
 nicht schwer sein, das entsprechende Maschinen-  
 spracheprogramm (z.B. für einen neuen 3-Tasten Befehl) zu  
 schreiben. Man muß lediglich eine Point-Routine schreiben und  
 das gebildete Byte in 37E8H laden (oder Port FDH).  
 Ich habe noch zwei Graphiken ausdrucken lassen, damit Ihr Euch  
 mal ein Bild davon machen könnt, wie das Gedruckte nachher  
 aussieht.

Jörg Seelmann-Eggebert

```

0 GOSUB110:LPRINTCHR$(27)CHR$(65)CHR$(8);
1 CMD"load f9/cmd"
10 FORI1=0TO11
15 LPRINTCHR$(27)"g"CHR$(6)CHR$(128)CHR$(0);
20 FORI2=0TO127
30 LPRINTCHR$(-192*POINT(I2,I1*4)-48*POINT(I2,I1*4+1)-12*POINT(I2,I1*4
+2)-3*POINT(I2,I1*4+3));
40 NEXTI2
50 LPRINT
60 NEXTI1
90 LPRINTCHR$(27)CHR$(50)
100 END
110 AD=16571
120 FORI=0 TO 15
130 READA:POKEAD + I,A
140 NEXT
150 POKE16422,187:POKE16423,64
155 RETURN
160 DATA33,232,55,203,126,32,252,33,17,0,57,126,50,232,55,201
  
```

zwei Probeausdruecke



20  
10/85

Subroutinen im Newdos80.2 (ständig im System)

=====  
Von Michael Schau

- 4063H \*\*\*\*\* DE in Hex ausgeben  
-> DE enthält den Wert, HL die Pufferadresse  
<- HL zeigt auf das folgende Byte
- 4068H \*\*\*\*\* A in Hex ausgeben  
-> A enthält den Wert, HL die Pufferadresse  
<- HL zeigt auf das folgende Byte
- 44A4H \*\*\*\*\* Uhrzeit in rechte obere Bildschirmecke  
-> keine Bedingungen  
<- HL = 3C3DH, DE = 4040H
- 44A7H \*\*\*\*\* Uhrzeit in Puffer (HL) schreiben  
-> HL zeigt auf Puffer  
<- HL = Pufferende+1, DE = 4040H
- 44C2H \*\*\*\*\* Datum in Puffer (HL) schreiben  
-> HL zeigt auf Puffer  
<- HL = Pufferende+1, DE = 4043H
- 45B5H \*\*\*\*\* Großbuchstaben - Umwandlung  
-> Zeichen in A  
<- Großbuchstabe in A
- 4630H \*\*\*\*\* Sektor lesen  
-> DE = absolute Sektornummer, HL = Pufferadresse,  
    (4308H) = aktuelle Drivenummer  
<- NZ = Fehler aufgetreten, Code in A
- 4640H \*\*\*\*\* Sektor schreiben  
-> DE = absolute Sektornummer, HL = Pufferadresse,  
    (4308H) = aktuelle Drivenummer  
<- NZ = Fehler aufgetreten, Code in A
- 4762H \*\*\*\*\* FDC-Status lesen  
-> (4309H) enthält maskiert aktuelle Drivenummer  
<- C, wenn FDC Ready, NC, wenn erneute Driveanwahl
- 4773H \*\*\*\*\* Drive (4308H) aktivieren (DCT)  
-> aktuelle Drivenummer in (4308H)  
<- NZ = Fehler aufgetreten Code in A
- 4776H \*\*\*\*\* Drive (A) aktivieren (DCT)  
-> Drivenummer in A  
<- NZ = Fehler aufgetreten, Code in A
- 490AH \*\*\*\*\* Directory-Sektor lesen  
-> Drivenummer in (4308H), DIR-Sektornummer in A  
<- NZ = Fehler aufgetreten, A = 11H = DIR-read-error
- 491FH \*\*\*\*\* Directory-Sektor schreiben  
-> Drivenummer in (4308H), DIR-Sektor mußte vorher  
    gelesen worden sein, Nummer in (4930H)  
<- NZ = Fehler aufgetreten, A = 12H = DIR-write-error
- 4922H \*\*\*\*\* Directory-Sektor schreiben  
-> Drivenummer in (4308H), DIR-Sektornummer in A  
<- NZ = Fehler aufgetreten, A = 12H = DIR-write-error

**492FH \*\*\*\*\* DIR-Entry lesen**  
 -> Drivenummer in (4308H), DEC in A  
 <- HL zeigt auf DIR-Entry, NZ = Fehler aufgetreten

**4968H \*\*\*\*\* FCB NEXT-Wert mit EOF-Wert vergleichen**  
 -> IX zeigt auf den FCB, High-Order-Byte in H, Middle-Order-Byte in L, Low-Order-Byte in C  
 <- Flags (NEXT - EOF)

**4C92H \*\*\*\*\* L mit A multiplizieren**  
 -> L und A enthalten die Faktoren  
 <- Produkt in HL, A = ~~MSB~~

**4C94H \*\*\*\*\* HL mit A multiplizieren**  
 -> HL und A enthalten die Faktoren  
 <- Produkt in HL, A = ~~MSB~~


**4CB2H \*\*\*\*\* HL durch 5 teilen**  
 -> HL enthält Zahl  
 <- Quotient in L, Rest in A, Z wenn A=0

**4CB4H \*\*\*\*\* HL durch A teilen**  
 -> HL und A enthalten Divisor und Dividenden  
 <- Quotient in L, Rest in A, Z wenn A=0

**4CC5H \*\*\*\*\* Stringvergleich**  
 -> HL zeigt auf String, BC auf Tabelle, Tabellenstring muß mit 00H enden  
 <- NZ = Strings nicht gleich, Z = Strings gleich, HL zeigt auf Tabellenwortanfang

**4CD5H \*\*\*\*\* Test auf Separator/Terminator**  
 -> HL zeigt auf Trennzeichen  
 <- Z,NC : Trennzeichen = CR  
 NZ,NC : Trennzeichen Space oder Komma  
 C : Illegal keyword/separator/terminator-Code in A (34H)

**4CEDH \*\*\*\*\* Lange Warteschleife**  
 -> Schleifendurchläufe in B, berücksichtigt Takterhöhung



Verfasser

```
100 CLS: CLEAR 7000
110 '---->DISKA095/BAS Version 1.1 * 6/1985<----=
120 '---->Bildschirmgrafik über Prog.-Information, Copyright u.s.w<----=
130 FOR X=31 TO 99 STEP 2:SET(X,1):NEXT
140 FOR Y=1 TO 37 STEP 2:SET(31,Y):SET(99,Y):NEXT
150 FOR X=99 TO 31 STEP -2:SET(X,37):NEXT
160 PRINT$85,"Programm: DISKA095/BAS ":PRINT$217,"von H. Thönnißen"
170 PRINT$341,"für TANDY / TRS-80 M1":PRINT$466,"NEWDOS80 (2.052) BASIC L. II"
180 PRINT$599,"Copyright (C) 3/1982":PRINT$725,"by H. Thönnißen / BREMEN"
190 FOR Y=1 TO 37 STEP 2:SET(31,Y):SET(99,Y):NEXT
200 FOR X=97 TO 33 STEP -2:SET(X,1):SET(X,6):SET(X,13):SET(X,18):SET(X,25):SET(X,
30):SET(X,37):NEXT
210 PRINT$903,"Zum Programm-Start bitte <<E N T E R>> drücken ";:INPUT Y$:IF Y$=
"" THEN CLS:GOTO 300
220 IF LS=0 THEN LPRINT"Lfd.-Nr.: DISK.-Nr.: DISK.-Name: Arb./Sys.-Disk.:
Bemerkung:"
230 LPRINT STRING$(80,CHR$(131)):LPRINT:RETURN
240 ' UNTERPROGRAMM ZUM EINORDNEN DES UNTERSATZES IN-
250 ' NERHALB DES 256 BYTES LANGEN PHYSISCHEN SATZES.
260 DF=LS-4*INT((LS-1)/4)-1
270 PRINT$393,"UNTERSATZ-NR. = ";DF
280 FIELD1,DF*44 AS G$,2 AS A1$,3 AS A2$,12 AS A3$,22 AS A4$
290 RETURN
300 DIM A$(4):Z1$="..":Z2$=".....":Z3$=".....":Z4$=STRING$(22,"."):ZE=0
310 PRINT TAB(11)"D I S K E T T E N - A U F L I S T U N G"
320 PRINT CHR$(151);STRING$(23,CHR$(131));CHR$(171);STRING$(21,CHR$(131));CHR$(17
1);STRING$(15,CHR$(131));CHR$(171)
330 PRINT CHR$(149)" Daten-File-Programm "CHR$(170);" Datum : tt.mm.jj";DT$;
340 PRINT$174,CHR$(170)" Sätze ges. 95";TAB(62);CHR$(170)
350 PRINT STRING$(63,CHR$(131)):PRINT
360 PRINT$403,"Tages-Datum : ";:INPUT DT$:PRINT
370 PRINT$164,DT$
380 PRINT STRING$(63,CHR$(131)):PRINT
390 PRINT$904,"Weiter im Programm bitte <E N T E R> drücken ";:INPUT W$
400 CLS:PRINT TAB(11)"D I S K E T T E N - A U F L I S T U N G"
410 PRINT CHR$(151);STRING$(23,CHR$(131));CHR$(171);STRING$(21,CHR$(131));CHR$(17
1);STRING$(15,CHR$(131));CHR$(171)
420 PRINT CHR$(149)" Daten-File-Programm "CHR$(170);" Datum : ";DT$;
430 PRINT$174,CHR$(170)" Satz-Nr. : ";LS;TAB(62);CHR$(170)
440 PRINT STRING$(63,CHR$(131))
450 PRINT$338,"Wahlmöglichkeiten ...<1-4>"
460 PRINT$466,"DISKETTEN-File ....."
470 PRINT$530," -/- schreiben .....1"
480 PRINT$594," -/- lesen .....2"
490 PRINT$658," -/- drucken .....3"
500 PRINT$736,"Programm - E N D E .....4"
510 PRINT$914,"Ihre Eingabe bitte ....":INPUT N$:N=VAL(N$)
520 IF N<1 OR N>4 THEN CLS:GOTO 400
530 IF N=4 THEN CLS:GOTO 1150
540 IF N=1 THEN CLOSE:OPEN"R",1,"Diskette/Auf":GOTO 570
550 IF N=2 THEN CLOSE:OPEN"R",1,"Diskette/Auf":GOTO 720
560 IF N=3 THEN CLOSE:OPEN"R",1,"Diskette/Auf":GOTO 870
570 CLS:PRINT TAB(11)"D I S K E T T E N - A U F L I S T U N G"
580 PRINT CHR$(151);STRING$(23,CHR$(131));CHR$(171);STRING$(21,CHR$(131));CHR$(17
1);STRING$(15,CHR$(131));CHR$(171)
590 PRINT CHR$(149)" Daten-File: SCHREIBEN "CHR$(170);" Datum : ";DT$;
600 PRINT$174,CHR$(170)" Satz-Nr. : ";LS;TAB(62);CHR$(170)
610 PRINT$185,LS
620 PRINT STRING$(63,CHR$(131))
630 PRINT$329,"NUMMER DES LOGISCHEN SATZES EINGEBEN ";:INPUT LS
640 IF LS=0 THEN CLS:CLOSE:GOTO 400
650 GOSUB 240:PS=INT((LS-1)/4)+1
660 GET 1,PS:PRINT$457,"PHYSISCHE SATZ-NR. = ";PS
670 PRINT$592,CHR$(30);:PRINT$609,Z1$;CHR$(138);:PRINT$585,"1. Disk.-Nr. :
";:INPUT A$:LSET A1$=A$
680 PRINT$656,CHR$(30);:PRINT$673,Z2$;CHR$(138);:PRINT$649,"2. Disk.-Name :
";:INPUT A$:LSET A2$=A$
```

23  
10/85

```

690 PRINT$720,CHR$(30);:PRINT$737,23$;CHR$(138);:PRINT$713,"3. Arb./Sys.-Disk.
";:INPUT A$:LSET A3$=A$
700 PRINT$784,CHR$(30);:PRINT$801,24$;CHR$(138);:PRINT$777,"4. Bemerkung:
";:INPUT A$:LSET A4$=A$
710 PUT 1,PS:GOTO 610
720 CLS:PRINT TAB(11)"D I S K E T T E N - A U F L I S T U N G"
730 PRINT CHR$(151);STRING$(23,CHR$(131));CHR$(171);STRING$(21,CHR$(131));CHR
1);STRING$(15,CHR$(131));CHR$(171)
740 PRINT CHR$(149)" Daten-File: LESEN "CHR$(170);" Datum : ";DT$;
750 PRINT$174,CHR$(170)" Satz-Nr.: ";LS;TAB(62);CHR$(170)
760 PRINT$185,LS
770 PRINT STRING$(63,CHR$(131))
780 PRINT$329,"NUMMER DES LOGISCHEN SATZES EINGEBEN ";:INPUT LS
790 IF LS=0 THEN CLS:CLOSE:GOTO 400
800 GOSUB 240:PS=INT((LS-1)/4)+1
810 GET 1,PS:PRINT$457,"PHYSISCHE SATZ-NR. = ";PS
820 PRINT$592,CHR$(30);:PRINT$609,21$;CHR$(138);:PRINT$585,"1. Disk.-Nr.:
";A1$
830 PRINT$656,CHR$(30);:PRINT$673,22$;CHR$(138);:PRINT$649,"2. Disk.-Name:
";A2$
840 PRINT$720,CHR$(30);:PRINT$737,23$;CHR$(138);:PRINT$713,"3. Arb./Sys.-Disk.:
";A3$
850 PRINT$784,CHR$(30);:PRINT$801,24$;CHR$(138);:PRINT$777,"4. Bemerkung:
";A4$
860 PUT 1,PS:GOTO 760
870 CLS:PRINT TAB(11)"D I S K E T T E N - A U F L I S T U N G"
880 PRINT CHR$(151);STRING$(23,CHR$(131));CHR$(171);STRING$(21,CHR$(131));CHR$(17
1);STRING$(15,CHR$(131));CHR$(171)
890 PRINT CHR$(149)" Daten-File: DRUCKEN "CHR$(170);" Datum : ";DT$;
900 PRINT$174,CHR$(170)" Satz-Nr.: ";LS;TAB(62);CHR$(170)
910 PRINT$185,LS
920 PRINT STRING$(63,CHR$(131))
930 IF LS=0 THEN PRINT$403,"Vorspann drucken (J/N)"
940 IF LS=0 THEN PRINT$531,"Drucker R E A D Y ? ";:INPUT P$:PRINT$384,CHR$(30);:
PRINT$512,CHR$(30)
950 IF LS=0 AND P$="n" OR P$="N" THEN 1020
960 IF LS=0 THEN LPRINT CHR$(27)"E";CHR$(14)"Bestand vorhandener Disketten ! ";DT$
:LPRINT
970 IF LS=0 THEN LPRINT CHR$(14);STRING$(40,"*")
980 IF LS=0 THEN LPRINT"Auflistung von: TRSYS... GDSYS... NDSYS... HDSYS...
HWORK... NWORK..."
990 IF LS=0 THEN LPRINTCHR$(14);STRING$(40,"*"):LPRINT:LPRINT
1000 IF LS=0 THEN LPRINT"Lfd.-Nr.: DISK.-Nr.: DISK.-Name: Arb./Sys.-Disk.:
Bemerkung:"
1010 IF LS=0 THEN LPRINT CHR$(27)"":STRING$(80,CHR$(131)):LPRINT
1020 PRINT$329,"NUMMER DES LOGISCHEN SATZES EINGEBEN ";:INPUT LS
1030 IF LS=0 THEN CLS:CLOSE:GOTO 400
1040 GOSUB 240:PS=INT((LS-1)/4)+1
1050 GET 1,PS:PRINT$457,"PHYSISCHE SATZ-NR. = ";PS
1060 PRINT$592,CHR$(30);:PRINT$609,21$;CHR$(138);:PRINT$585,"1. Disk.-Nr.:
";A1$
1070 PRINT$656,CHR$(30);:PRINT$673,22$;CHR$(138);:PRINT$649,"2. Disk.-Name:
";A2$
1080 PRINT$720,CHR$(30);:PRINT$737,23$;CHR$(138);:PRINT$713,"3. Arb./Sys.-Disk.:
";A3$
1090 PRINT$784,CHR$(30);:PRINT$801,24$;CHR$(138);:PRINT$777,"4. Bemerkung:
";A4$
1100 ZE=ZE+1
1110 LPRINT TAB(2);ZE;TAB(16);A1$;TAB(26);A2$;TAB(40);A3$;TAB(58);A4$
1120 IF ZE=55 THEN FOR LP=1 TO 6:NEXT
1130 IF ZE=55 GOSUB 220
1140 PUT 1,PS:GOTO 910
1150 END

```

24  
10/85



Colour-Genie - Hardcopy für die  
 Bildschirmgrafik

# Richtig aufs Papier

Die Bildschirmgrafik des Colour-Genie läßt sich mit dieser Routine ausdrucken. Sie ist für den Drucker Epson FX-80 ausgelegt und erlaubt verschiedene Vergrößerungen.

Das Colour-Genie bietet mit den „alten“ ROM eine hochauflösende Grafik mit 160 x 96 Punkten. Diese Grafik wird vom BASIC durch Befehle wie PLOT und CIRCLE unterstützt. Zeichnet man allerdings einen Kreis, so stellt man enttäuscht fest, daß er vertikal gedehnt dargestellt wird. Dieser Fehler läßt sich auch durch Einstellung am Fernseher oder Monitor nicht beheben. So bleibt der Wunsch, wenigstens auf dem Drucker ein unverzerrtes Bild zu erhalten. Hierzu ist ein Drucker erforderlich, der mit einer Dichte von 640 Punkten auf 20 cm druckt. Diese Eigenschaft weisen bisher nur wenige Drucker auf, beispielsweise aber der Epson FX-80.

Läßt man je Grafikpunkt einen Punkt ausdrucken, so erhält man tatsächlich einen runden Kreis, aber der Ausdruck ist ziemlich klein. Da sich die Auflösung des Colour-Genie nicht vergrößern läßt, bleibt die Möglichkeit, für jeden Bildschirmpunkt mehrere Punkte drucken zu lassen. Soll der Ausdruck weiterhin unverzerrt bleiben, muß waagrecht und senkrecht um den gleichen Faktor vergrößert werden. Da horizontal bis zu 640 Punkte gedruckt werden können und die hochauflösende Grafik waagrecht mit 160 Punkten arbeitet, ist bis zu vierfache Vergrößerung möglich. Dies bedeutet, daß jeder Bildschirmpunkt durch ein

Quadrat mit vier mal vier Punkten dargestellt wird. Das Programm erlaubt auch die Vergrößerungen 2 und 3. Ein vergrößerter Ausdruck ergibt natürlich keine höhere Auflösung, wohl aber ein größeres Bild und erlaubt damit die Betrachtung aus größerem Abstand.

In der hochauflösenden Grafik sind vier Farben möglich. Entsprechend der Darstellung auf einem monochromen Sichtgerät wird für jeden nicht schwarzen Bildschirmpunkt ein Punkt gedruckt.

Neuere Modelle des Colour-Genie bieten eine auf 160 x 102 Punkte erhöhte Auflösung. Hiervon werden nur 160 x 96 Punkte ausgedruckt. Ansonsten arbeitet das Programm mit den alten und den neuen ROM.

Ein Hardcopy-Programm läßt sich in BASIC oder in Assembler schreiben. Wird in Assembler programmiert, so ist die Ausführungszeit ausschließlich durch den Drucker bestimmt, das heißt, der Drucker arbeitet ununterbrochen. Während er eine Zeile ausgibt, berechnet das Programm schon die nächste Druckzeile. Ich habe je nach Vergrößerung Ausführungszeiten zwischen 11 s und 112 s ermittelt.

Hochauflösende Grafiken werden ab 4800H im RAM abgelegt. Jeweils ein Byte entspricht vier horizontal nebeneinanderliegenden Punkten. Für jeden Punkt stehen damit 2 bit zur Speicherung von vier Farben zur Verfügung. Sind beide Bit nicht gesetzt, so bedeutet das einen dunklen Punkt.

Wird auf den FX-80 eine Punktgrafik ausgegeben, so entspricht jedes Byte

```

960 'DATEN EINGEBEN'
970 BORDER 13:GOSUB 1510:LOCATE #1,7,1:PRINT #1,"D a t e n - e i n g e b e n":A
  +A1:FOR Z=1 TO Q
980 LOCATE #2,11,1:PRINT #2,">>> ZEILE NR. ";Z;" <<<":LOCATE #2,3,2:PRINT #2,"EI
  NGABE=";Q;" ZEILEN <ENTER>=LEEREZEILE"
990 LOCATE #4,3,3:PRINT #4,"Datensatz Nr. ";A:GOSUB 1520
1000 PRINT #4,CHRS(7):LOCATE #4,1,2+5:INPUT #4,DS(Z,A):NEXT Z
1010 CLS #2:LOCATE #2,8,2:PRINT #2,"Möchten Sie etwas ändern <J/N>"
1020 AS="" :WHILE AS="" :AS=UPPER$(INKEYS):WEND
1030 IF AS="J" THEN 690
1040 IF AS="N" THEN 130
1050 GOTO 1020
1060 'AUFLISTEN'
1070 BORDER 10:GOSUB 1510:LOCATE #1,4,1:PRINT #1,"A u f l i s t e n -<1>- Z e i
  l e"
1080 LOCATE #2,2,2:PRINT #2,"<1>-listen"
1090 LOCATE #3,1,1:PRINT #3,"Start=";CHRS(7):LOCATE #3,1,3:INPUT #3,ST:IF ST<1 T
  HEN ST=1 ELSE IF ST>A THEN ST=A
1100 LOCATE #3,1,8:PRINT #3,"Stops=";CHRS(7):LOCATE #3,1,10:INPUT #3,STO:IF STO<S
  T THEN STO=ST ELSE IF STO>A THEN STO=A
1110 FOR D=ST TO STO STEP 20
1120 FOR Z=0 TO 19
1130 LOCATE #4,1,2+1:PRINT #4,D+2:DS(1,D+2):NEXT Z
1140 MMS="" :WHILE MMS="" :MMS=INKEYS:WEND
1150 IF MMS="1" THEN 1180
1160 IF MMS="2" THEN 790
1170 GOTO 1140
1180 CLS #4:NEXT D:GOTO 1110
1190 'DATENSATZ LOESCHEN'
1200 BORDER 15:GOSUB 1510
1210 PRINT #1," D a t e n s a t z l ö s c h e n"
1220 PRINT #2,CHRS(7):LOCATE #2,1,1:INPUT #2,"Welchen Datensatz moechten Sie lös
  chen?";
  Datensatz Nr. ";D
1230 LOCATE #4,3,3:PRINT #4,"Datensatz Nr. ";D
1240 GOSUB 1520
1250 FOR Z=1 TO Q
1260 LOCATE #4,3,2+5:PRINT #4,DS(Z,D)
1270 NEXT Z
1280 CLS #2:LOCATE #2,8,2:PRINT #2,"Sind Sie ganz sicher <J/N>";CHRS(7)
1290 LS="" :WHILE LS="" :LS=UPPER$(INKEYS):WEND
1300 IF LS="J" THEN 1330
1310 IF LS="N" THEN 790
1320 GOTO 1290
1330 FOR Z=1 TO Q
1340 DS(Z,D)=""
1350 NEXT Z
1360 GOTO 790
1370 STOP
1380 'DRUCK-AUSGABE ALS LISTE'
1390 BORDER 18:GOSUB 1510:PRINT #1,TAB(5);"D r u c k a u s g a b e / g e s a m t"
1400 LOCATE #2,15,2:PRINT #2,"Drucker auf 'on line' - any key";CHRS(67):CALL #BBO
  6
1410 PRINT #8,TAB(10);CHRS(14);"" :NAS;""-Datei ";PRINT #8
1420 FOR D=1 TO A
1430 LOCATE #4,3,3:PRINT #4,"Datensatz Nr. ";D:GOSUB 1520
1440 PRINT #8,CHRS(18);"";D;">"
1450 FOR Z=1 TO Q
1460 LOCATE #4,1,2+5:PRINT #4,DS(Z,D)
1470 IF Z=1 OR Z=3 OR Z=5 OR Z=7 OR Z=9 THEN PRINT #8,TAB(10);DS(Z,D); ELSE PRIN
  T #8,TAB(44);DS(Z,D)
1480 NEXT Z
1490 PRINT #8,TAB(10);""-
  - - - - - :CLS #4:NEXT D
1500 GOTO 130
1510 CLS #1:CLS #2:CLS #3:CLS #4:RETURN
1520 LOCATE #3,1,1:PRINT #3,"-Bytes--free";FRE(0)
1530 FOR X=1 TO Q:LOCATE #3,1,5+X:PRINT #3,Bezs(X):NEXT X
1540 RETURN
1550 NEW
1560 END
    
```

# PROGRAMMSERVICE

acht untereinanderliegenden Punkten. Es müssen somit jeweils acht Bildschirmzeilen zu einer Druckzeile zusammengefaßt werden. Hierzu wird ein Puffer verwendet, in den eine ganze Druckzeile geschrieben wird, die anschließend an den Drucker ausgegeben wird. Als Puffer bot sich der vom BASIC verwendete I/O-Puffer ab 41E8H an.

Soll mit einer Vergrößerung größer eins ausgedruckt werden, so muß jeder Punkt waagrecht und senkrecht mehrfach ausgegeben werden. Horizontal wird einfach jedes Byte mehrfach an den Drucker ausgegeben. Vertikal wird bei Aufbereitung der Druckzeile jede Bildschirmzeile entsprechend der Vergrößerung mehrfach durchgegangen. Dieser Weg scheint zunächst unnötig zeitaufwendig, die Praxis zeigt aber, daß der Drucker bei allen Vergrößerungen mit maximaler Geschwindigkeit arbeitet. Und wohin nun mit dem Maschinenprogramm? Es kann an beliebiger Stelle im RAM abgelegt werden. Sofern zur Erstellung der hochauflösenden Grafik keine Shapes verwendet wurden, bietet sich die

Shape-Table an. Die Anfangsadresse ist dann 7F00H bei 16K und BFO0H bei 32K. Alternativ bietet sich die Ablage am oberen oder unteren Ende des BASIC-Programmspeichers an. Hierbei ist auf Konflikte mit eventuell gleichzeitig im Speicher befindlichen BASIC-Erweiterungen zu achten. Das Maschinenprogramm kann auch einfach irgendwo in das RAM gelegt werden. Hierbei nimmt man dann eben in Kauf, daß das Anwenderprogramm nach dem Ausdruck neu geladen werden muß.

Der Aufruf der Hardcopy erfolgt mit  
A = USR(n).

Hierbei ist n die Vergrößerung, also eine Zahl von eins bis vier. Eine unsinnige Vergrößerung führt zur Meldung FC-Error.

Entwickelt wurde das Programm für den Drucker Epson FX-80. Es müßte auch mit RX-80 und FX-100 arbeiten. Zur Anpassung an andere Drucker ist der Anfang des Unterprogramms PRINT (siehe Assemblerlisting) anzupassen. Unter Verzicht auf die unverzerrte Wiedergabe ist jeder punktgrafikfähige Drucker geeignet.

Wolfgang Ottenweller

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 01000 | FBR-HARDCOPY FUER COLOUR-GENIE                           |
| 01010 | speziell fuer Epson FX-80!                               |
| 01020 |                                                          |
| 01030 | von W. Ottenweller, 7988 Wangen                          |
| 01040 | Registerbelegung:                                        |
| 01050 |                                                          |
| 01060 |                                                          |
| 01070 |                                                          |
| 01080 |                                                          |
| 01090 | D Bildschirmzeilenzaehler                                |
| 01100 | E Vergrößerung                                           |
| 01110 | NL Bildschirmzeiger                                      |
| 01120 | B Bytes je Bildschirmzeile                               |
| 01130 | C Vergrößerungszaehler                                   |
| 01140 | D Punktezaehler Druckerbyte                              |
| 01150 | E Druckerpunkttaeske                                     |
| 01160 | H Bildschirmpunkttaeske                                  |
| 01170 | L Punkte je Bildschirmbyte                               |
| 01180 | IX Bildschirmzeiger                                      |
| 01190 | IV Druckerpufferzeiger                                   |
| 01200 |                                                          |
| 01210 |                                                          |
| 01220 | geaenderte Belegung fuer PRINT:                          |
| 01230 |                                                          |
| 01240 | B Druckbytezaehler                                       |
| 01250 | C Ausgabebyte                                            |
| 01260 | D Vergrößerungszaehler                                   |
| 01270 | E Vergrößerung                                           |
| 01280 | NL Druckerpufferzeiger                                   |
| 01290 |                                                          |
| 01300 |                                                          |
| 01310 |                                                          |
| 01320 |                                                          |
| 01330 | ORG 00080H ;oder wo Sie wollen                           |
| 01340 | Zuweisungen:                                             |
| 01350 |                                                          |
| 01360 | ROM                                                      |
| 01370 | EDU 4808H ;FBR-RAM-Anfang                                |
| 01380 | EDU 41E8H ;Eingabepuffer, dient als Druckerpuffer        |
| 01390 | EDU 160 ;Druckerpufferlaenge                             |
| 01400 | EDU 0C0H ;Anfangswert Bildschirmpunkttaeske              |
| 01410 | EDU 80H ;Anfangswert Druckerpunkttaeske                  |
| 01420 | EDU 4 ;Punkte je Bildschirmbyte                          |
| 01430 | EDU 8 ;Punkte je Druckerbyte                             |
| 01440 | EDU 40 ;Bytes je Bildschirmzeile                         |
| 01450 | EDU 96 ;Bildschirmzeilenzaehler                          |
| 01460 |                                                          |
| 01470 |                                                          |
| 01480 | ROM-Unterprogramm:                                       |
| 01490 |                                                          |
| 01500 | FCERR EDU 1E4AH ;FC-Error-Einsprung                      |
| 01510 | BUSY EDU 529H ;testet, ob Drucker bereit                 |
| 01520 | OUTPUT EDU 53CH ;Register C an Drucker ausgeben          |
| 01530 |                                                          |
| 01540 |                                                          |
| 01550 | USRADR EDU 16526 ;Ansprungsadresse fuer USR-Befehl       |
| 01560 |                                                          |
| 01570 |                                                          |
| 01580 |                                                          |
| 01590 | Hauptprogramm                                            |
| 01591 |                                                          |
| 01600 |                                                          |
| 01620 | ENTRY CALL 0A7FH ;uebergabewert der USR-Funktion nach HL |
| 01630 | LD A,H                                                   |
| 01640 | OR A                                                     |
| 01650 |                                                          |
| 01660 | LD A,L                                                   |
| 01670 | DEC A ;sollte jetzt 0...3 sein                           |
| 01680 | AND 0FCH ;0...3 AND 0FCH ergibt 00                       |
| 01690 | JP NZ,FCERR ;war zu gross                                |
| 01700 | LD E,L ;Vergrößerung nach E                              |

|      |        |       |                                                |
|------|--------|-------|------------------------------------------------|
| B086 | 210800 | 02420 | LD HL,0                                        |
| B087 | 11A000 | 02430 | LD DE,BUFLEN                                   |
| B088 | 19     | 02440 | ADD HL,DE                                      |
| B089 | 10FD   | 02450 | DJNZ PLUS ;HL=Druckerpufferlaenge;Vergrößerung |
| B090 | F5     | 02460 | PUSH AF                                        |
| B091 | 4D     | 02470 | LD C,L                                         |
| B092 | CDC180 | 02480 | CALL SEND                                      |
| B093 | 4C     | 02490 | LD C,H                                         |
| B094 | CDC180 | 02500 | CALL SEND ;Druckbytezahl an Drucker            |
| B095 | F1     | 02510 | POP AF                                         |
| B096 | 5F     | 02520 | LD E,A ;Vergrößerung nach E                    |
| B097 | 21E841 | 02530 | LD HL,BUFFER ;Druckerpufferanfang              |
| B098 | 0A40   | 02540 | LD B,BUFLEN ;Druckerpufferlaenge               |
| B099 | 53     | 02550 | LD D,E ;Vergrößerungszaehler                   |
| B100 | 4E     | 02560 | LD C,HL ;Druckbyte holen                       |
| B101 | CDC180 | 02570 | CALL SEND ;und ausgeben                        |
| B102 | 15     | 02580 | DEC D ;bei Vergrößerung das gleiche Druckbyte  |
| B103 | 20F9   | 02590 | JR NZ,LOOP ;mehrmals ausgeben                  |
| B104 | 10F5   | 02600 | INC HL ;Zeiger auf naechstes Druckbyte         |
| B105 | 0E0D   | 02610 | DJNZ REPEAT ;und wiederholen                   |
| B106 | CDC180 | 02620 | LD C,13                                        |
| B107 | E1     | 02630 | CALL SEND ;Zeilenverschub                      |
| B108 | D1     | 02640 | POP HL                                         |
| B109 | C1     | 02650 | POP DE                                         |
| B110 | C1     | 02660 | POP BC ;Register zurueck                       |
| B111 |        | 02670 |                                                |
| B112 |        | 02680 | Druckerpuffer loeschen                         |
| B113 | E5     | 02690 | PUSH HL                                        |
| B114 | C5     | 02700 | PUSH BC ;Register retten                       |
| B115 | 21E841 | 02710 | LD HL,BUFFER ;Druckerpufferanfang              |
| B116 | 0A40   | 02720 | LD B,BUFLEN ;Druckerpuffer loeschen            |
| B117 | F5     | 02730 | XOR A ;A loeschen                              |
| B118 | AF     | 02740 | LD (HL),A                                      |
| B119 | 77     | 02750 | INC HL                                         |
| B120 | 23     | 02760 | INC CLEAR ;Druckerpuffer loeschen              |
| B121 | 10FC   | 02770 |                                                |
| B122 | C1     | 02780 |                                                |

|      |        |       |  |
|------|--------|-------|--|
| B000 | CD7F0A | 01600 |  |
| B003 | 7C     | 01620 |  |
| B004 | B7     | 01630 |  |
| B005 | C24A1E | 01640 |  |
| B006 | 7D     | 01650 |  |
| B009 | 3D     | 01660 |  |
| B00A | E6FC   | 01670 |  |
| B00C | C24A1E | 01680 |  |
| B00F | 5D     | 01690 |  |
|      |        | 01700 |  |

```

0010 1640 01710 LD D,CLINES ;Bildschirmzeilenzahl
0012 21D047 01720 LD HL,RAM-CBYTES ;eine Zeile vor FOR-RAM
0015 D9 01730 EXX
0016 1600 01740 LD D,PDOTS ;Punktezahl Druckerbyte
0018 1E00 01750 LD E,PHASK ;Druckerpunktmaske setzen
001A CD200 01760 CALL CLRBUF ;Druckpuffer loeschen
001D 26C0 01770 LD H,CHASK ;Bildschirmpunktmaske setzen
001F D9 01780 NXLINE EXX
0020 D5 01790 PUSH DE
0021 112000 01800 LD DE,CBYTES
0024 19 01810 ADD HL,DE ;Bildschirmzeiger eine Zeile weiter
0025 D1 01820 POP DE
0026 7B 01830 LD A,E
0027 D9 01840 EXX
0028 4F 01850 LD C,A ;Vergroesserungszahler setzen
0029 D9 01860 AGAIN EXX
002A E5 01870 PUSH HL
002B DDE1 01880 POP IX ;Bildschirmzeiger kopieren
002D D9 01890 EXX
002E 0620 01900 LD B,CBYTES ;Bytes je Bildschirmzeile
0030 FD21E041 01910 LD IY,BUFFER ;Druckpufferzeiger setzen
0034 2E04 01920 NXBYTE LD L,CDOTS ;Punkte je Bildschirmbyte
0036 DD7E00 01930 NXDOT LD A,(IX+0) ;Bildschirmbyte holen
0039 A4 01940 AND H ;Bildschirmpunkt maskieren
003A 2007 01950 JR Z,NODOT ;dunkel?
003C FD7E00 01960 LD A,(IY+0) ;Druckbyte holen
003F B5 01970 OR E ;Punkt setzen
0040 FD7700 01980 LD (IY+0),A ;Druckbyte ablegen
0043 CB0C 01990 NODOT RRC H
0045 CB0C 02000 RRC H ;Bildschirmpunktmaske einen Punkt weiter
0047 FD23 02010 INC IY ;Druckbytezeiger ein Byte weiter
0049 2D 02020 DEC L ;Zahler Punkte je Bildschirmbyte
004A 20EA 02030 JR NZ,NXDOT ;naechster Punkt
004C DD23 02040 INC IX ;Bildschirmzeiger erhoehen
004E 10E4 02050 DJNZ NXBYTE ;naechstes Bildschirmbyte
0050 CB0B 02060 RRC E ;Druckerpunktmaske einen Punkt weiter
0052 15 02070 DEC D ;Zahler Punkte je Druckerbyte
0053 CC5FB0 02080 CALL Z,PRINT ;wenn Druckzeile fertig, ausgeben
0056 0D 02090 DEC C ;Vergroesserungszahler
0057 20D0 02100 JR NZ,AGAIN ;bei Vergroesserung gleiche
02101 ; Bildschirmzeile mehrmals durchgehen
0059 D9 02110 EXX
005A 15 02120 DEC D ;Bildschirmzeilenzahler
005B D9 02130 EXX
005C 20C1 02140 JR NZ,NXLINE ;naechste Bildschirmzeile
005E C9 02150 RET ;fertig, zurueck nach BASIC
02160 ;
02170 ;
02180 ;
02190 ; Unterprogramme:
02191 ;
02200 ;
02210 ; Druckpuffer an Drucker ausgeben
005F 1600 02220 PRINT LD D,B ;Punktzahler Druckerbyte neu setzen
0061 C5 02230 PUSH BC
0062 D5 02240 PUSH DE
0063 E5 02250 PUSH HL ;Register retten
0064 21E041 02260 LD HL,BUFFER ;Druckpufferzeiger setzen
0067 06A0 02270 LD B,BUFLEN ;Druckpufferlaenge
0069 0E1B 02280 LD C,27
006B CDC1B0 02290 CALL SEND ;Byte an Drucker ausgeben
006E 0E31 02300 LD C,49
0070 CDC1B0 02310 CALL SEND ;ESC 1 = 7/72 Zoll Zeilenabstand
0073 0E1B 02320 LD C,27
0075 CDC1B0 02330 CALL SEND
0078 0E2A 02340 LD C,42
007A CDC1B0 02350 CALL SEND
007D 0E04 02360 LD C,4
007F CDC1B0 02370 CALL SEND ;ESC + CHRS(4) = 640 Punkte je Zeile
0082 D9 02380 EXX
0083 7B 02390 LD A,E ;Vergroesserung holen
0084 D9 02400 EXX
0085 47 02410 LD B,A ;und nach B

```

```

00BF E1 02790 . POP HL ;Register zurueck
00C0 C9 02800 RET ;fertig
02810 ;
02820 ;
02830 ; Register C an Drucker ausgeben
00C1 CD2905 02840 SEND CALL BUSY ;Drucker empfangsbereit?
00C4 20FB 02850 JR NZ,SEND ;nein, warten
00C6 C33C05 02860 JP OUTPUT ;Register C ausgeben
02870 ;
02880 ;
02890 ;
02900 ; Initialisierung
00C9 2100B0 02910 START LD HL,ENTRY ;USR-Adresse auf
00CC 220E40 02920 LD (USRADR),HL ;dieses Programm setzen
00CF C36600 02930 JP 66H ;nach 'READY'
02940 ;
02950 ;
00C9 02960 END START
00000 TOTAL ERRORS

```

```

AGAIN 0029
BUFFER 41E0
BUFLEN 00A0
BUSY 0529
CBYTES 0020
CDOTS 0004
CLEAR 000A
CLINES 0060
CLRBUF 00B2
CHASK 00C0
ENTRY 0000
FCERR 1E4A
LOOP 00A0
NODOT 0043
NXBYTE 0034
NXDOT 0036
NXLINE 001F

```

```

OUTPUT 053C
PDOTS 0000
PLUS 000C
PHASK 0000
PRINT 005F
RAM 4000
REPEAT 009F
SEND 00C1
START 00C9
USRADR 40BE

```

PROGRAMMSERVICE